

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE ALTERNATORI SERIE E1X

1. MISURE DI SICUREZZA

Prima di utilizzare il gruppo elettrogeno è indispensabile leggere il manuale "Uso e manutenzione" del gruppo elettrogeno e dell'alternatore e seguire le seguenti raccomandazioni:

- Un funzionamento sicuro ed efficiente può essere raggiunto solo se le macchine vengono utilizzate in modo corretto, secondo quanto previsto dai relativi manuali di "Uso e manutenzione" e dalle norme di sicurezza.
 - Una scarica elettrica può causare gravi danni e addirittura la morte.
 - È vietato togliere la calotta di chiusura della scatola morsetti e le griglie di protezione dell'alternatore finché lo stesso è in movimento e prima di aver disattivato il sistema di avviamento del gruppo elettrogeno.
 - La manutenzione del gruppo deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato e specializzato.
 - Non operare con indumenti "sciolti" in vicinanza del gruppo elettrogeno. Le persone addette alla movimentazione devono sempre indossare guanti da lavoro e scarpe antinfortorio.
- Qualora il generatore o l'intero gruppo debba essere sollevato da terra, gli operai devono usare un casco protettivo.

Nel presente manuale useremo dei simboli che hanno il seguente significato:

IMPORTANTE! si riferisce ad una operazione rischiosa o pericolosa che può causare danni al prodotto;

CAUTELA! si riferisce ad una operazione rischiosa o pericolosa che può danneggiare il prodotto e può causare ferite alle persone;

ATTENZIONE! si riferisce ad una operazione rischiosa o pericolosa che può causare gravi ferite o possibile morte;

PERICOLO! si riferisce ad un rischio immediato che potrebbe causare gravi ferite o la morte.

L'installatore finale del gruppo elettrogeno è responsabile della predisposizione di tutte le misure necessarie a rendere l'intero impianto conforme alle vigenti norme locali di sicurezza (messa a terra, protezioni contro il contatto, protezioni contro le esplosioni e l'incendio, arresto di emergenza, ecc...).

2. DESCRIZIONE DELL'ALTERNATORE

Gli alternatori della serie E1X sono trifase a due o quattro poli senza spazzole e con eccitatrici.

Possono essere equipaggiati con regolazione elettronica (E1X...E), con compound (E1X...K) o con regolazione mista compound ed elettronica (E1X...KE). Essi sono costruiti in conformità a quanto previsto dalle norme EN 60034-1, EN 60204-1, EN 55014-1, EN 55011, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, ed alle direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2006/42/CE.

Ventilazione: Assiale con aspirazione dal lato opposto accoppiamento.

Protezione: Standard IP 21. A richiesta IP 23.

Senso di rotazione: Sono ammessi ambidue i sensi di rotazione.

Caratteristiche elettriche: Gli isolamenti sono realizzati con materiale di classe H sia nello statore che nel rotore.

Gli avvolgimenti sono tropicalizzati.

Potenza: Sono riferite alle seguenti condizioni: temperatura ambiente non superiore a 40°C, altitudine non superiore a 1000 m s.l.m., servizio continuo a cosp= 0,8.

Sovraccarichi: Si accetta generalmente un sovraccarico del 10% per 1 ora ogni 6 ore.

Caratteristiche meccaniche: La cassa e gli scudi sono in lega di alluminio resistente alle vibrazioni. L'albero è in acciaio ad alta resistenza. Il rotore è particolarmente robusto per resistere alla velocità di fuga dei motori di trascinamento ed è dotato di una gabbia di smorzamento che permette un buon funzionamento anche con carichi monofase distorti. I cuscinetti sono lubrificati a vita.

Funzionamenti in ambienti particolari: Nel caso l'alternatore debba funzionare ad una altitudine superiore ai 1000 m s.l.m. è necessario attuare una riduzione della potenza erogata del 4% ogni 500 metri di incremento. Quando la temperatura dell'ambiente è superiore a 40° C si deve ridurre la potenza erogata dall'alternatore del 4% ogni 5°C di incremento.

MESSA IN SERVIZIO. Le seguenti operazioni di controllo e di messa in servizio devono essere eseguite solo da personale qualificato.

L'alternatore dovrà essere installato in un locale con possibilità di scambio d'aria con l'atmosfera per impedire che la temperatura ambiente superi i valori previsti dalle norme.

Bisogna fare attenzione che le aperture previste per l'aspirazione e lo scarico dell'aria non siano mai ostruite e che la tecnica prescelta per il piazzamento dell'alternatore sia tale da evitare l'aspirazione diretta dell'aria calda in uscita dall'alternatore stesso e/o dal motore primo.

Prima della messa in funzione è necessario controllare visivamente e manualmente che tutti i morsetti delle diverse morsettiere siano serrati regolarmente e che non esista impedimento alcuno alla rotazione del rotore. Nel caso l'alternatore sia stato inutilizzato per lungo tempo, prima di metterlo in servizio controllare la resistenza di isolamento verso massa degli avvolgimenti tenendo presente che ogni singola parte da controllare deve essere isolata dalle altre.

In presenza di regolazione elettronica o mista, prima di procedere al controllo della resistenza di isolamento verso massa degli avvolgimenti con un megger o con altri strumenti ad alta tensione, scollegare completamente il regolatore elettronico dall'alternatore; le tensioni elevate introdotte dallo strumento possono infatti danneggiare i componenti interni del regolatore.

Normalmente vengono ritenuti sufficientemente isolati gli avvolgimenti che hanno un valore di resistenza verso massa $\geq 1 \text{ M}\Omega$ a 500 V c.c.. Nel caso che il dato rilevato sia inferiore è necessario procedere ad un ripristino dell'isolamento asciugando l'avvolgimento utilizzando per es. un forno a 60-80°C (o facendo circolare nello stesso un adatto valore di corrente elettrica ottenuta da una sorgente ausiliaria). È necessario verificare che le parti metalliche dell'alternatore e la massa dell'intero gruppo siano collegati al circuito di terra e che quest'ultimo risponda alle prescrizioni di legge.

Errori o dimenticanze nella messa a terra possono causare conseguenze anche mortali.

3. ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Il montaggio deve essere effettuato da persone qualificate dopo la lettura del manuale.


Per la forma costruttiva B3/B14

La forma costruttiva B3/B14 obbliga all'uso di un giunto elastico tra motore primo e alternatore.

Il giunto elastico non dovrà dare origine a forze assiali o radiali durante il funzionamento e dovrà essere montato rigidamente sulla sporgenza dell'albero dell'alternatore. Si consiglia di eseguire l'assemblaggio seguendo le seguenti fasi:

- Applicare sull'alternatore il semigiunto e la campana di allineamento come rappresentato nella figura 1a.
- Nel posizionamento del semigiunto sull'alternatore tenere presente che il rotore, ad accoppiamento completato, deve poter conservare la possibilità di dilatarsi assialmente verso il cuscinetto lato opposto accoppiamento; perché ciò sia possibile è necessario che a montaggio finito la sporgenza dell'albero sia posizionata rispetto alle lavorazioni del coperchio, come rappresentato nella figura 1b.


Fig. 1a



- Applicare sulla parte rotante del motore il relativo semi-giunto come indicato in fig. 1c.
- Montare i tasselli elastici del giunto.
- Accoppiare l'alternatore al motore primo fissando con le apposite viti la campana di accoppiamento (vedi figura 1d).



ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE ALTERNATORI SERIE E1X




5) Fissare con adattati antivibranti l'insieme motore-alternatore alla base facendo attenzione che non si creino tensioni tendenti a deformare il naturale allineamento delle due macchine.

6) Osservare che il cuscinetto lato opposto accoppiamento dell'alternatore abbia il previsto spazio di dilatazione (minimo 2 mm) e sia precaricato dalla molla di precarico.

Per la forma costruttiva B3/B9

Tale forma costruttiva prevede l'accoppiamento diretto tra motore primo e alternatore. Si consiglia di procedere all'assemblaggio nel seguente modo:

- Fissare il coperchio «C» al motore primo come rappresentato nella figura 2a.
- Applicare il tirante (13) per il fissaggio assiale del rotore avvitandolo a fondo sulla sporgenza dell'albero del motore come rappresentato nella figura 2b.
- Fissare l'alternatore al suo coperchio con i 4 bulloni previsti come indicato nella figura 2c.






Prima di applicare il dado osservare che la porzione filettata del tirante entri nel rotore permettendo così un sicuro bloccaggio.

Inoltre prima del montaggio verificare che le sedi coniche di accoppiamento (sia alternatore e motore) siano regolari e ben pulite.

Relativamente alla forma B2

Tale forma costruttiva prevede l'accoppiamento diretto tra motore primo e alternatore. Si consiglia di procedere all'assemblaggio nel seguente modo:

- Controllare il corretto posizionamento del rotore con l'ausilio della tabellina riportata in fig. 3a.
- Togliere eventuali mezzi di bloccaggio del rotore posti sul lato opposto accoppiamento.
- Avvicinare l'alternatore al motore primo come rappresentato in figura 3b.
- Centrare e fissare lo statore alla flangia del motore primo con le apposite viti come indicato in figura 3c.
- Centrare e fissare con le apposite viti il giunto del rotore al volano del motore primo, agendo attraverso le aperture apposite, come indicato in figura 3d.




CONTROLLI FINALI
Al termine di tutti gli accoppiamenti sopradescritti è necessario controllare il corretto posizionamento assiale; si deve cioè verificare che tra la fine del cuscinetto L.O.A. e la parete di bloccaggio assiale esista uno spazio di dilazione di 3 mm.

4. UTILIZZAZIONE


Le operazioni di collegamento dei cavi di potenza devono essere eseguite da personale qualificato con macchina definitivamente ferma e scollegata elettricamente dal carico.

Tensione e frequenza di erogazione: questi alternatori sono predisposti per erogare esclusivamente la tensione e la frequenza riportate in targhetta.

5. DATI SPECIFICI ALTERNATORE SERIE E1X E (CON REGOLAZIONE ELETTRONICA)



Collegamenti di cavi di potenza



ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE ALTERNATORI SERIE E1X

TIPO	RESISTENZE DEGLI AVVOLGIMENTI Ω (20 °C)										Dati di eccitazione			
	POTENZA		Alternatore		Eccitatrici		Vuoto		Carico		cos ϕ = 0.8			
	KVA	KVA	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	V.c.c.	A.c.c.	V.c.c.	A.c.c.
E1X13S/2	8	10	1.53	1.34	8.56	14.10	1.28	2.70	0.19	14.50	1.03			
	10	12.5	1.07	1.25	9.42	14.10	1.28	2.70	0.19	14.50	1.03			
	12.5	15	0.69	1.01	9.79	14.10	1.28	2.70	0.19	14.50	1.03			
E1X13M/2	16	19.5	0.43	0.93	12.00	14.10	1.28	2.00	0.14	14.95	1.06			
	22	26	0.33	0.88	13.70	14.10	1.28	2.00	0.14	14.95	1.06			

TIPO	RESISTENZE DEGLI AVVOLGIMENTI Ω (20 °C)										Dati di eccitazione			
	POTENZA		Alternatore		Eccitatrici		Vuoto		Carico		cos ϕ = 0.8			
	KVA	KVA	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	V.c.c.	A.c.c.	V.c.c.	A.c.c.
E1X13S/4	6.5	8	2.36	2.17	5.73	14.10	2.05	6.80	0.48	21.20	1.50			
	8	10	1.77	2.03	6.58	14.10	2.05	7.20	0.51	21.25	1.51			
	10	12	1.43	1.95	7.22	14.10	2.05	7.60	0.54	21.30	1.51			
E1X13M/4	14	17	0.69	1.68	9.46	14.10	2.05	8.10	0.57	23.00	1.63			
	16	19	0.64	1.54	9.86	14.10	2.05	8.20	0.58	23.00	1.63			

(*) I valori di resistenza dell'avvolgimento principale sono riferiti al collegamento stella-serie.

Taratura della tensione
Le operazioni di taratura devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato poiché esiste il pericolo di folgorazione.


La regolazione della tensione di uscita dall'alternatore deve essere effettuata alla velocità di rotazione nominale (3000/3600 giri/1' per gli alternatori a 2 poli e 1500/1800 giri/1' per quelli a 4 poli) entro il valore nominale $\pm 5\%$. Normalmente gli alternatori sono tarati in fabbrica per erogare la tensione nominale. Nel caso in cui si voglia correggere la tensione dell'alternatore, dentro una finestra del $\pm 10\%$ è necessario agire sul potenziometro VG posto sul regolatore. La tensione aumenta ruotando il potenziometro in senso orario.

Protezioni
Il regolatore elettronico svolge anche la funzione di protezione contro i sovraccarichi degli avvolgimenti dell'alternatore nei casi di funzionamento a frequenza inferiore alla nominale, carico troppo elevato o fattore di potenza troppo basso. Una prima protezione controlla esclusivamente la frequenza della tensione di uscita e disaccia l'alternatore quando questa scende al di sotto del 10% del valore nominale. Una seconda protezione controlla la tensione ai capi dello statore dell'eccitatrice, ed interviene disaccettando l'alternatore, quando questa supera la soglia di intervento impostata mediante il potenziometro OL. La soglia di intervento della protezione aumenta ruotando il potenziometro in senso orario.

Variazione di frequenza
La macchina fornita per il funzionamento a 50 Hz può funzionare anche a 60 Hz collegando con un ponticello i morsetti e 6 e 7 sulla morsettiere del regolatore.

6. DATI SPECIFICI ALTERNATORE SERIE E1X K (CON REGOLAZIONE A COMPOUND)

TIPO	RESISTENZE DEGLI AVVOLGIMENTI Ω (20 °C)										Dati di eccitazione			
	POTENZA		Alternatore		Eccitatrici		Compound		Vuoto		Carico			
	KVA	KVA	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	V.c.c.	A.c.c.	V.c.c.	A.c.c.
E1X13S/KE/2	8	10	1.06	0.65	8.56	14.10	1.28	0.063	1.92	2.70	0.19	14.50	1.03	
	10	12.5	0.74	0.54	9.42	14.10	1.28	0.037	1.92	2.70	0.19	14.50	1.03	
	12.5	15	0.54	0.47	9.79	14.10	1.28	0.021	1.92	2.70	0.19	14.50	1.03	
E1X13M/KE/2	16	19.5	0.32	0.42	12.00	14.10	1.28	0.015	1.92	2.00	0.14	14.95	1.06	
	22	26	0.23	0.38	13.70	14.10	1.28	0.007	1.92	2.00	0.14	14.95	1.06	



TIPO	RESISTENZE DEGLI AVVOLGIMENTI Ω (20 °C)										Dati di eccitazione			
	POTENZA		Alternatore		Eccitatrici		Compound		Vuoto		Carico			
	KVA	KVA	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	V.c.c.	A.c.c.	V.c.c.	A.c.c.
E1X13S/K/2	8	10	1.06	0.65	8.56	14.10	1.28	0.063	1.92	2.70	0.19	14.50	1.03	
	10	12.5	0.74	0.54	9.42	14.10	1.28	0.037	1.92	2.70	0.19	14.50	1.03	
	12.5	15	0.54	0.47	9.79	14.10	1.28	0.021	1.92	2.70	0.19	14.50	1.03	
E1X13M/K/2	16	19.5	0.32	0.42	12.00	14.10	1.28	0.015	1.92	2.00	0.14	14.95	1.06	
	22	26	0.23	0.38	13.70	14.10	1.28	0.007	1.92	2.00	0.14	14.95	1.06	

TIPO	RESISTENZE DEGLI AVVOLGIMENTI Ω (20 °C)										Dati di eccitazione			
	POTENZA		Alternatore		Eccitatrici		Compound		Vuoto		Carico			
	KVA	KVA	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	Avv.	V.c.c.	A.c.c.	V.c.c.	A.c.c.
E1X13S/K/4	6.5	8	2.36	1.00	5.73	14.10	2.05	0.056	1.92	6.80	0.48	21.20	1.50	
	8	10	1.15	0.62	6.58	14.10	2.05	0.039	1.92	7.20	0.51	21.25	1.51	
	10	12	0.86	0.58	7.22	14.10	2.05	0.032	1.92	7.60	0.54	21.30	1.51	
E1X13M/K/4	14	17	0.49	0.51	9.46	14.10	2.05	0.013	1.92	8.10	0.57	23.00	1.63	
	16	19	0.45	0.48	9.86	14.10	2.05	0.007	1.92	8.20	0.58	23.00	1.63	

Taratura della tensione
Le operazioni di taratura devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato poiché esiste il pericolo di folgorazione.

La regolazione della tensione di uscita dall'alternatore deve essere effettuata alla velocità di rotazione nominale (3000/3600 giri/1' per gli alternatori a 2 poli e 1500/1800 giri/1' per quelli a 4 poli) entro il valore nominale $\pm 5\%$. Normalmente gli alternatori sono tarati in fabbrica per erogare la tensione nominale. Nel caso in cui si voglia correggere la tensione dell'alternatore, dentro una finestra del $\pm 10\%$ è necessario agire sul potenziometro V posto sul regolatore. La tensione aumenta ruotando il potenziometro in senso orario.

- Allentare il seraggio dei due dadi N.
 - Modificare l'altezza del trafero tenendo presente che:
 - a) aumentandola la tensione cresce;
 - b) diminuendola la tensione diminuisce.Piccole variazioni della tensione si possono ottenere asstando dei leggeri colpi con un martello sulla parte mobile del compound o facendo leva con un cacciavite in modo da aumentare o diminuire lo spessore del trafero.
- Qualora la variazione di tensione richiesta superi il 5% è necessario procedere alla sostituzione dell'isolante T che forma il trafero con uno di spessore adeguato.

INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL

E1X ALTERNATORS SERIES

1. SAFETY INSTRUCTIONS

- Before using the generating set it is necessary to read the «Use and Maintenance Manual» of the generating set and the alternator, and to follow the recommendations below:
- Safe and efficient functioning can be achieved only if the machines are used correctly, according to the instructions provided by the relevant use and maintenance manuals, and safety recommendations.
- An electric shock can cause serious personal injuries and even death.
- Do not remove the terminal board cover and the alternator's protection grid before the alternator has come to a complete stop, and before deactivating the starting system of the generating set.
- The generating set maintenance must be carried out exclusively by competent and qualified personnel.
- Do not wear loose garments when working near the generating set.
- People in charge of operating the set must always wear protective gloves and safety shoes.
- In the event that the generator, or the whole generating set need to be lifted from the floor, the operators must wear a safety helmet as well.

Safety notices used in this manual have the following meaning:

- IMPORTANT:** It refers to dangerous or risky operations that may damage the equipment;
- CAUTION:** It refers to dangerous or risky operations that may damage the product or cause personal injuries;
- WARNING:** It refers to dangerous or risky operations that may cause serious personal injuries or even death;
- DANGER:** It refers to an immediate risk that may cause serious personal injuries or death.
- The final installer of the generating set must make sure that all the necessary safety arrangements are in place in order to make the whole plant compliant with current local safety regulations (earthing, contact protection, explosion and fire safety measures, emergency stop, etc...)

2. ALTERNATOR DESCRIPTION

The E1X series includes three-phase 2 and 4 poles brushless alternators with exciter. They can be equipped with automatic voltage regulator (E1X...E), compound (E1X...K) or compound and electronic mixed regulation (E1X...KE). They are manufactured in compliance with N 60034-1, EN 60204-1, EN 55014-1, EN 55011, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, specifications, as well as with the directives no. 2006/95/CE, 2004/108/CE and 2006/42/CE.

Ventilation: Axial with air inlet on the non-drive end side.

Protection: Standard IP 21, IP 23 on request.

Direction of rotation: Both directions are allowed.

Electrical features: Insulation components are made with class H material, for both stator and rotor. Windings are tropicalized.

Power values: They refer to the following conditions: ambient temperature up to 40°C, altitude up to 1000 m, above sea-level, continuous duty at cosφ = 0.8.

- OVERLOADS:** A 10% overload for one hour every six or is normally accepted

Mechanical features: Casing and covers are made of aluminium alloy which holds out against vibrations. The shaft is made of high-tensile steel. The rotor is particularly sturdy to hold out against the runaway speed of the drive motors.

It is equipped with a damping cage which allows satisfactory operation even with single-phase, distorted loads. Bearings have lifelong lubrication.

Operation in particular settings: If the alternator is going to be used at more than 1000 m above sea-level, a 4% derating per each 500 m increase will need to be operated. If ambient temperature exceeds 40°C a 4% derating per each 5°C increase will need to be operated.

- INSTALLATION AND START UP**
The following start up and control operations should be carried out only by qualified personnel.
- The alternator must be installed in a well ventilated room. Ambient temperature should not exceed standard recommended values.
- Particular attention must be paid to ensure that air inlets and outlets are never obstructed.
- While installing the alternator it is important to avoid direct suction of warm air coming from the alternator's outlet and/or from the prime motor.
- Before starting up the alternator it is advisable to check (visually and manually) that all terminals in every terminal board are properly clamped and that the rotation of the rotor is not blocked in any way. If the alternator has not been used for a long time, before starting it up it is recommended to test the windings insulation resistance to earth, keeping into account that every single part has to be insulated from the others.

- In case of electronic or mixed regulation, disconnect the electronic voltage regulator of the alternator before to test the insulation resistance to earth of the windings with a megger or other high voltage instruments; high tensions of the test instruments can damage the internal components of the electronic regulator.

Normally, windings having resistance to earth ≥ 1 MΩ are considered sufficiently insulated. If windings resistance is lower than 1M Ω at 500V, insulation will have to be restored by drying the winding (using, for example, an oven at 60°-80°C temperature, or by making circulate through the wiring a proper value of current obtained from an auxiliary source). It is also necessary to verify that the alternator's metallic parts, and the mass of the entire set are connected to the earth circuit and that the latter satisfies any applicable legal requirements.

- Mistakes or oversights concerning earthing may have fatal effects.

3. ASSEMBLING INSTRUCTIONS

- Assembling should be carried out by qualified personnel after reading the manual.

B3/B14 Construction Form

The B3/B14 construction form requires the use of a flexible coupling between the drive motor and the alternator.

The flexible coupling should not originate any axial or radial forces during operation, and will have to be mounted rigidly on the alternator shaft end. Please follow the instructions below while assembling:

- Apply the flexible coupling and the adaptor on the alternator as shown in Figure 1a. When positioning the flexible coupling, remember that once coupling is over the rotor has to expand itself axially towards the coupling located on the non-driving end. To make this possible it is necessary that after assembling the shaft end is positioned according to the cover pattern, as illustrated in Figure 1b.

Fig. 1a





Fig. 1b



- Place the relevant flexible coupling on the revolving part of the diesel engine, as shown in Figure 1c.
- Mount the coupling's rubber blocks.
- Couple the alternator to the drive motor by screwing, with suitable screws, the adaptor to the motor (see Fig. 1d).

Fig. 1c





Fig. 1d



INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL

E1X ALTERNATORS SERIES

- Fix, using appropriate rubber anti-vibration dampers, the motor-alternator unit to the common bed-plate.
- Special attention must be paid not to cause any stretching that may affect the natural alignment of the two machines.
- Make sure that the alternator's non-drive end side bearing has the recommended expansion allowance (min. 2 mm) and that it is preloaded by a preload spring.

B3/B9 Construction Form

This construction form allows direct coupling of alternator and drive motor. Please follow the instructions below when assembling:

- Clamp the "C" cover on the drive motor, as illustrated in Fig. 2a.
- Apply the tie rod (13) for the axial clamping of the rotor, and screw it tight on the engine shaft end as shown in Fig. 2b.
- Secure the alternator to its cover using the 4 bolts as indicated in Fig. 2c.
- Lock axially the rotor by placing the washer (50), and tighten the self-locking nut (51) using a torque spanner (driving torque 35 Nm for M8 tie rod 55 Nm for M10 tie rod and 100 Nm for M14 tie rod) (Fig. 2d).

Fig. 2a




Fig. 2b




Fig. 2c





Fig. 2d



- Before placing the nut make sure that the threaded part of the tie rod slides into the rotor in order to obtain a tight lock. Before assembling verify that the cone-shaped coupling housing (on both alternator and engine) are clean and in good working order.

B2 Construction Form

This construction form too allows direct coupling of alternator and drive motor. Please follow the instructions below when assembling:

- Check that the rotor is positioned correctly, as illustrated in Figure 3a.
- Remove rotor's locking components on the non-drive end side.
- Place the alternator next to the drive motor, as illustrated in Figure 3b
- Centre and secure the stator to the drive motor's flange, using suitable screws, as shown in Figure 3c.
- Centre and secure, using appropriate screws, the coupling to the drive motor's flywheel working through the air outlet, as indicated in Figure 3d.

Fig. 3a




Fig. 3b




Fig. 3c





Fig. 3d



- FINAL CONTROLS**
At the end of all the overwrite couplings it is necessary to control the correct axial positioning; it must be verified that between the end of non-drive side and the surface of axial clamping exists a space of 3 mm.


4. USAGE

- Power cables connections should be carried out by qualified personnel when the machine is completely stopped and the power cable is disconnected.

Voltage and output frequency
These alternators are designed to supply only the voltage and frequency specified in the rating plate.

5. ALTERNATORS OF E1X E SERIES (WITH AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR)

Wiring diagram



Power cables connection




Fig. 1a





Fig. 1b



- Place the relevant flexible coupling on the revolving part of the diesel engine, as shown in Figure 1c.
- Mount the coupling's rubber blocks.
- Couple the alternator to the drive motor by screwing, with suitable screws, the adaptor to the motor (see Fig. 1d).

Fig. 1c







Fig. 1d



INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL

E1X ALTERNATORS SERIES

WINDING - RESISTANCE Ω (20 °C)											
TYPE	POWER		Alternator		Exciter			Excitation data			
	KVA	KVA	Main winding	Auxiliary winding	Rotor	Stator	Rotor	no load		Load cos ϕ = 0.8	
	50 Hz	60 Hz						V _{CC}	A _{CC}	V _{CC}	A _{CC}
2 POLES - 3000 and 3600 rpm											
E1X13S/2	8	10	1.53	1.34	8.56	14.10	1.28	2.70	0.19	14.50	1.03
	10	12.5	1.07	1.25	9.42	14.10	1.28	2.70	0.19	14.50	1.03
	12.5	15	0.69	1.01	9.79	14.10	1.28	2.70	0.19	14.50	1.03
	16	19.5	0.43	0.93	12.00	14.10	1.28	2.00	0.14	14.95	1.06
E1X13M/2	22	26	0.33	0.88	13.70	14.10	1.28	2.00	0.14	14.95	1.06

(*) The resistance values of main winding are referred to star-series connection

- Voltage calibration**
The calibration of voltage should be carried out by qualified personnel only because of electrocution hazard.

Output voltage regulation should be carried out at nominal revolving speed (3000/3600 rpm for 2 poles alternators and 1500/1800 rpm for those at 4 poles) within the nominal value $\pm 1\%$.

The alternators are calibrated to deliver the nominal voltage. To correct the output voltage of the alternator it is necessary to act on the potentiometer located on the regulator. Voltage increases with a clockwise rotation of the potentiometer.

Protections

The electronic regulator acts also as protection against overloads on exciting windings of the alternator when functioning at a frequency lower than the nominal one, in case of overload or loads with low power factor. A first protection checks the frequency of the output voltage and de-excites the alternator when it is lower than 46 Hz (56 Hz when nominal frequency is 60 Hz).



A second protection checks the voltage at the ends of the exciter stator and de-excites the alternator when this voltage is higher than the intervention level set with the OL potentiometer. The intervention level can be increased with a clockwise rotation of the potentiometer.



Frequency variation

An alternator supplied with a frequency of 50 Hz can also operate at 60 Hz connecting terminals 6 and 7 of regulator terminal board with a bridge.

6. ALTERNATORS OF E1X K SERIES (WITH COMPOUND REGULATION)

Wiring diagram



WINDING - RESISTANCE (20 °C)															
TYPE	POWER		Alternator		Exciter	Compound	Excitation data								
	KVA	KVA	Main winding	Main winding			Rotor	Stator	Rotor	Series	no load		load cosφ = 0.8		
											50 Hz	60 Hz			
2 POLES - 3000 and 3600 rpm															
E1X13S/K/2	8	10	1.06	0.65	8.56	14.10	1.28	0.063	1.92	2.70	0.19	14.50	1.03		
	10	12.5	0.74	0.54	9.42	14.10	1.28	0.037	1.92	2.70	0.19	14.50	1.03		
E1X13M/K/2	12.5	15	0.54	0.47	9.79	14.10	1.28	0.021	1.92	2.70	0.19	14.50	1.03		
	16	19.5	0.32	0.42	12.00	14.10	1.28	0.015	1.92	2.00	0.14	14.95	1.06		
	22	26	0.23	0.38	13.70	14.10	1.28	0.007	1.92	2.00	0.14	14.95	1.06		
4 POLES - 1500 and 1800 rpm															
E1X13S/K/4	6.5	8	2.36	1.00	5.73	14.10	2.05	0.056	1.92	6.80	0.48	21.20	1.50		
	8	10	1.15	0.62	6.58	14.10	2.05	0.039	1.92	7.20	0.51	21.25	1.51		
	10	12	0.86	0.58	7.22	14.10	2.05	0.032	1.92	7.60	0.54	21.30	1.51		
	14	17	0.49	0.51	9.46	14.10	2.05	0.013	1.92	8.10	0.57	23.00	1.63		
E1X13M/K/4	16	19	0.45	0.48	9.86	14.10	2.05	0.007	1.92	8.20	0.58	23.00	1.63		


- Voltage calibration**
The calibration of voltage should be carried out by qualified personnel only because of electrocution hazard

Output voltage regulation should be carried out at nominal revolving speed (3000/3600 rpm for 2 poles alternators and 1500/1800 rpm for those at 4 poles) within the nominal value $\pm 1\%$.

The alternators are calibrated to distribute the nominal voltage. Light deviations of the output voltage can be caused by a revolving speed which is different from the nominal one. The output voltage changes proportionally to the revolving speed. To correct the no-load voltage of the alternator at a specific revolving speed, it is necessary to act on the air gap of the compound transformer as under described (see figure 5).

- Loose the tightening of two screw nuts N.
- Modify the height of air gap considering that:
 - increasing it the voltage grows;
 - decreasing it the voltage goes down; slight voltage variations can be obtained with a small hammer and a screwdriver. In case the variation of demanded voltage can not exceeds 5% is necessary to proceed to the replacement of the insulating thickness (T) that forms the air gap.
- Once regulation is effected, tighten the two screw nuts N.

Fig. 5



Frequency variation


An alternator supplied for operating at Volt 400/50 Hz can also operate at 480/60 Hz.

INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL


E1X ALTERNATORS SERIES



7. E1X KE SERIES (WITH COMBINED REGULATION COMPOUND + ELETRONIC)

Wiring diagram



Power cables connection



WINDING - RESISTANCE R (20 °C)													
TYPE	POWER		Alternator		Exciter		Compound		Excitation data				
	KVA	KVA	Main winding	Main winding	Rotor	Stator	Rotor	Series	no load		load cosφ = 0.8		
	50 Hz	60 Hz								V _{CC}	A _{CC}	V _{CC}	A _{CC}
2 POLI - 3000 e 3600 giri/min													
E1X13S/KE/2	8	10	1.06	0.65	8.56	14.10	1.28	0.063	1.92	2.70	0.19	14.50	1.03
	10	12.5	0.74	0.54	9.42	14.10	1.28	0.037	1.92	2.70	0.19	14.50	1.03
E1X13M/KE/2	12.5	15	0.54	0.47	9.79	14.10	1.28	0.021	1.92	2.70	0.19	14.50	1.03
	16	19.5	0.32	0.42	12.00	14.10	1.28	0.015	1.92	2.00	0.14	14.95	1.06
	22	26	0.23	0.38	13.70	14.10	1.28	0.007	1.92	2.00	0.14	14.95	1.06
4 POLI - 1500 e 1800 giri/min													
E1X13S/KE/4	6.5	8	2.36	1.00	5.73	14.10	2.05	0.056	1.92	6.80	0.48	21.20	1.50
	8	10	1.15	0.62	6.58	14.10	2.05	0.039	1.92	7.20	0.51	21.25	1.51
	10	12	0.86	0.58	7.22	14.10	2.05	0.032	1.92	7.60	0.54	21.30	1.51
	14	17	0.49	0.51	9.46	14.10	2.05	0.013	1.92	8.10			

INSTRUCCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO ALTERNADORES SERIE E1X

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Medidas de seguridad: Antes de utilizar el grupo electrógeno es indispensable leer el manual de "Uso y Mantenimiento" del grupo electrógeno y del alternador, siguiendo las siguientes recomendaciones:

- Un funcionamiento seguro y eficiente se puede obtener solo si las máquinas son utilizadas en modo correcto, siguiendo las indicaciones de los manuales de "Uso y Mantenimiento" y las normas relativas a la seguridad.
- Un choque eléctrico puede provocar graves daños, inclusive la muerte.
- Está prohibido quitar la tapas de las borneras y las protecciones del alternador mientras el mismo se encuentre en movimiento o antes de haber desactivado el sistema de arranque del grupo electrógeno.
- El mantenimiento del grupo deberá ser realizado exclusivamente por personal calificado o especializado.
- No trabajar con ropaje suelto en las cercanías del grupo electrógeno.

Las personas encargadas a la movilización deberán usar en todo momento guantes y zapatos de trabajo. Cada vez que el generador se deba alzar del suelo, las personas involucradas en dicha operación deberán usar cascos de protección.

En este manual usaremos símbolos que tienen el siguiente significado:

IMPORTANTE: se refiere a una operación riesgosa o peligrosa que puede provocar daños al producto;

PRECAUCIÓN: se refiere a una operación riesgosa o peligrosa que puede provocar daños al producto y heridas a las personas;

ATENCIÓN: se refiere a una operación riesgosa o peligrosa que puede provocar graves heridas o eventualmente la muerte;

PELIGRO: se refiere a un riesgo inmediato que puede provocar graves heridas o la muerte.

El instalador final del grupo electrógeno es responsable de la predisposición de todas las medidas necesarias para obtener la conformidad del sistema con las normas locales vigentes de seguridad (puesta a tierra, protección contra contactos directos e indirectos, explosión, incendio, parada de emergencia, etc.).

2. DESCRIPCIÓN DEL ALTERNADOR:

Los alternadores de la serie E1X son trifásicos a dos y a cuatro polos, sin escobillas y con excitatriz. Pueden estar equipados con regulación electrónica (E1X...E), con transformador compound (E1X...K) o con regulación mixta compound y electrónica (E1X...KE). Los generadores están construidos en conformidad con las normas EN 60034-1, EN 60204-1, EN 55014-1, EN 55011, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, y a las directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE y 2006/42/CE.

Ventilación: Axial con aspiración del lado opuesto al acoplamiento.

Protecciones: De norma IP 21, a pedido IP 23.

Sentido de rotación: son admisibles los dos sentidos de rotación.

Características eléctricas: Los aislantes son en clase H tanto en el rotor como en el estator. Los bobinados son tropicalizados.

Potencias: Están referidas a las siguientes condiciones: temperatura ambiente inferior a 40°C, altitud inferior a 1000 m s.n.m., servicio continuativo a cosφ = 0.8.

Sobrecargas: Se acepta una sobrecarga del 10% por 1 hora cada 6 horas.

Características mecánicas: Carcaza y los escudos son en aleación de aluminio de alta resistencia a las vibraciones. Eje en acero de alta resistencia. Rotor robusto, apto para resistir la velocidad de embalsamiento del motor, posee además jaula de amortiguamiento que permiten un buen funcionamiento de la máquina aún con cargas de alta distorsión. Rodamientos lubricados de por vida.

Funcionamiento en ambientes particulares:

Si el alternador tiene que funcionar a una altitud superior a los 1000m s.n.m es necesario reducir la potencia de salida un 4% por cada 500 m de incremento. Cuando la temperatura ambiente es superior a 40°C se debe reducir la potencia entregada por el alternador del 4% por cada 5°C de incremento.

PUESTA EN MARCHA. Las siguientes operaciones de control y puesta en marcha deberán ser realizadas solo por personal calificado.

El alternador deberá ser instalado en un local con posibilidad de intercambio de aire atmosférico para evitar que la temperatura ambiente supere los valores previstos por las normas.

Es necesario prestar atención de manera que las aberturas previstas para la aspiración/descarga del aire en el alternador no se encuentren nunca obstruidas. Es importante además que el posicionamiento del alternador evite la aspiración de su propia descarga de aire caliente o de aquella del motor primario.

Antes de la puesta en marcha es necesario controlar ocular y manualmente que todos los bornes de las diferentes placas se encuentren bien ajustados, y que no exista ninguna oposición a la rotación del rotor.

Cuando el alternador haya permanecido por largo tiempo inutilizado, antes de la puesta en marcha es necesario controlar la resistencia de aislamiento de masa de todos los bobinados, teniendo siempre presente que se debe probar cada bobinado singularmente aislado de los otros.

Antes de iniciar el control de la resistencia de aislamiento con un instrumento de tipo Megger u otro tipo en alta tensión, será necesario desconectar el regulador electrónico del alternador, pues las elevadas tensiones generadas por el instrumento podrían dañar los componentes internos al mismo.

Normalmente se considera suficiente un valor de resistencia con respecto a masa ≥ 1 MΩ. Si el valor medido es inferior, será necesario restablecer el aislamiento secando el bobinado por medio de un horno a una temperatura de 60-80°C (o eventualmente haciendo circular un valor de corriente eléctrica obtenida por una fuente auxiliar). Es necesario además, que todas las partes metálicas del alternador y la masa del grupo completo estén conectadas al circuito de tierra en conformidad con las normas vigentes.

Errores u olvidos en la conexión de tierra pueden provocar consecuencias mortales.

3. INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

El montaje debe ser realizado por personal calificado después de la lectura de este manual.


Para la forma constructiva B3/B14

Dicha forma constructiva necesita de una junta elástica entre motor primario y alternador.

Esta junta no deberá producir fuerzas axiales ni radiales durante el funcionamiento, deberá montarse rigidamente sobre la parte saliente del eje del alternador. Se aconseja seguir las siguientes operaciones:

1) Aplicar sobre el alternador la semi-junta y la campana de alineamiento como se muestra en la figura 1a.

En el montaje de la semi-junta tener presente que el rotor, una vez terminado el acoplamiento, tiene que tener la posibilidad de dilatarse axialmente hacia el lado del cojinete opuesto al acoplamiento; para que ésto sea posible es necesario que, a montaje terminado, la parte saliente del eje se encuentre en una posición como indicada en la figura 1b.



INSTRUCCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO ALTERNADORES SERIE E1X

- Aplicar en la parte rotativa del diesel la respectiva semi-junta como se indica en la figura 1c.
- Montar las cuñas elásticas de la junta.
- Acoplar el alternador al motor primario fijando con los tornillos respectivos la campana de acoplamiento. (Ver figura 1d).

Fig. 1c





Fig. 1d



- Fijar con antivibrantes adecuados el conjunto motor-alternador a la base, con particular precaución de evitar tensiones que tiendan a deformar el natural alineamiento de las dos máquinas.
- Observar que el cojinete del lado opuesto al acoplamiento del alternador tenga previsto un espacio de dilatación (mínimo 2mm) y se encuentre cargado con el resorte de precarga.

Para la forma constructiva B3/B9

Esta forma constructiva prevee el acoplamiento directo entre motor y alternador. Se aconseja seguir las siguientes operaciones:

- Fijar la tapa «C» al motor primario como indicado en la figura 2a.
- Aplicar el tirante (13) para fijar axialmente el rotor, enroscando a fondo sobre la parte saliente del eje motor como representado en la figura 2b.
- Fijar el alternador a su tapa con sus 4 tornillos respectivos como indicado en la figura 2c.
- Fijar axialmente el rotor aplicando la arandela (50) y la tuerca (51) con una llave dinamométrica (cupla de apriete 35 Nm para los tirantes M8, 55Nm para los tirantes M10 y 100 Nm para los tirantes M14), ver figura 2d.

Fig. 2a




Fig. 2b




Fig. 2c





Fig. 2d



Antes de aplicar la tuerca, observar que la parte rosca del tirante entre en el rotor permitiendo una segura operación de apriete. Antes del montaje, asegurarse que los acoplamientos cónicos (motor y alternador) se encuentren sin problemas y perfectamente limpios.

Para la forma constructiva B2

También esta forma constructiva prevee el acoplamiento directo entre motor y alternador. Se aconseja seguir las siguientes operaciones:

- Controlar la correcta posición del rotor con el auxilio de la tabla indicada en la fig. 3a.
- Quitar eventuales sistemas de bloqueo del rotor que se encuentren en el lado opuesto al acoplamiento.
- Acercar el alternador al motor primario como indicado en la figura 3b.
- Centrar y fijar con los tornillos respectivos el estator del alternador a la campana del motor.
- Centrar y fijar con los tornillos respectivos la junta a discos del rotor al volante del motor, utilizar para dicha operación las aberturas de ventilación como se indica en la figura 3d.

Fig. 3a




Fig. 3b




Fig. 3c





Fig. 3d



CONTROLES FINALES
Al finalizar todos los acoplamientos descritos precedentemente, es necesario controlar el correcto posicionamiento axial; se deberá verificar que, entre el final del cojinete L.O.A (lado opuesto al acoplamiento) y el tope axial, exista una distancia de dilatación de 3 mm.


4. UTILIZACION

Las operaciones de conexión de los cables de potencia deben ser realizadas por personal calificado, con la máquina completamente detenida y desconectada de la carga.

Tensión y frecuencia de salida: Estos alternadores están predispuestos para entregar exclusivamente la tensión y la frecuencia indicada en la tarjeta de datos.


5. DATOS ESPECIFICOS ALTERNADOR SERIE E1X E (CON REGULACION ELECTRONICA)

Esquema eléctrico



INSTRUCCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO ALTERNADORES SERIE E1X

Conexión de los cables de potencia



TIPO	POTENCIA		Alternador		Excitatriz		Datos excitación rotor	
	KVA	KVA	Bob. princ.	Bob. aux.	Rotor	Estator	En vacío	Carga cosφ = 0.8
	50 Hz	60 Hz					V.c.c.	A.c.c.
2 POLOS - 3000 y 3600 rpm								
E1X13S/2	8	10	1.53	1.34	8.56	14.10	1.28	2.70
	10	12.5	1.07	1.25	9.42	14.10	1.28	2.70
E1X13M/2	12.5	15	0.69	1.01	9.79	14.10	1.28	2.70
	16	19.5	0.43	0.93	12.00	14.10	1.28	2.00
E1X13M/4	22	26	0.33	0.88	13.70	14.10	1.28	2.00
4 POLOS - 1500 y 1800 rpm								
E1X13S/4	6.5	8	2.36	2.17	5.73	14.10	2.05	6.80
	8	10	1.77	2.03	6.58	14.10	2.05	7.20
E1X13M/4	10	12	1.43	1.95	7.22	14.10	2.05	7.60
	14	17	0.69	1.68	9.46	14.10	2.05	8.10
E1X13M/4	16	19	0.64	1.54	9.86	14.10	2.05	8.20
							0.58	23.00

(*) I valori di resistenza dell'avvolgimento principale sono riferiti al collegamento stella-serie.

Ajuste de la tensión
Estas operaciones de ajuste deben ser realizadas exclusivamente por personal calificado ya que existe un real peligro de electrocución.

El control de la tensión de salida debe ser realizado a la velocidad de rotación nominal (3000/3600 rpm para los alternadores a dos polos, 1500/1800 rpm para alternadores a cuatro polos) con una variación máxima permitida dentro del ± 5%. Normalmente los alternadores están ajustados en fábrica para entregar la tensión nominal en bornes. Cuando se desee modificar el valor de la tensión de salida dentro de una banda no superior al ±10% del valor indicado en tarjeta de datos, se debe accionar el trimmer (VG) del regulador electrónico. El valor de tensión se incrementa girando el trimmer en sentido horario.

Protecciones


El regulador electrónico posee protecciones para el generador en casos de sobrecarga, baja velocidad o cargas a bajo factor de potencia. Una primera protección instantánea controla la frecuencia de la tensión producida, disminuyendo esta última cuando la velocidad del motor se reduce de aproximadamente el 10% de su valor nominal. Una segunda protección, retardada en el tiempo, controla el nivel de excitación del generador, cuando se supera el umbral fijado por el trimmer (OL), se produce una desexcitación, que protege al alternador. Esta protección tiende a deshabilitarse girando el trimmer (OL) en sentido horario.

Variación de frecuencia


El generador preparado para el funcionamiento a 50Hz, puede funcionar también a 60Hz. Para ésto es necesario realizar un puente entre los bornes 6 y 7 del regulador de tensión.

6. DATOS ESPECIFICOS ALTERNADOR SERIE E1X K (CON REGULACION COMPOUND)

Esquema eléctrico



Conexión de los cables de potencia



TIPO	POTENCIA		Alternador		Excitatriz		Compound		Daos de excitación	
	KVA	KVA	Bob. princ.	Bob. aux.	Rotor	Estator	Rotor	Estator	V.c.c.	Carga cosφ = 0.8
	50 Hz	60 Hz							V.c.c.	A.c.c.
2 POLOS - 3000 y 3600 rpm										
E1X13S/K/2	8	10	1.06	0.65	8.56	14.10	1.28	0.063	1.92	2.70
	10	12.5	0.74	0.54	9.42	14.10	1.28	0.037	1.92	2.70
E1X13M/K/2	12.5	15	0.54	0.47	9.79	14.10	1.28	0.021	1.92	2.70
	16	19.5	0.32	0.42	12.00	14.10	1.28	0.015	1.92	2.00
E1X13M/K/4	22	26	0.23	0.38	13.70	14.10	1.28	0.007	1.92	2.00
4 POLOS - 1500 y 1800 rpm										
E1X13S/K/4	6.5	8	2.36	1.00	5.73	14.10	2.05	0.056	1.92	6.80
	8	10	1.15	0.62	6.58	14.10	2.05	0.039	1.92	7.20
E1X13M/K/4	10	12	0.86	0.58	7.22	14.10	2.05	0.032	1.92	7.60
	14	17	0.49	0.51	9.46	14.10	2.05	0.013	1.92	8.10
E1X13M/K/4	16	19	0.45	0.48	9.86	14.10	2.05	0.007	1.92	8.20
								0.58	23.00	1.63

Ajuste de la tensión
Estas operaciones de ajuste deben ser realizadas exclusivamente por personal calificado ya que existe un real peligro de electrocución.


El control de la tensión de salida debe ser realizado a la velocidad de rotación nominal (3000/3600 rpm para los alternadores a dos polos, 1500/1800 rpm para alternadores a cuatro polos) con una variación máxima permitida dentro del ± 5%. Normalmente los alternadores se taran en fábrica a la tensión nominal. Pequeñas variaciones de la tensión de salida pueden ser debidas a una velocidad de rotación diferente de la nominal. Cuando a una dada velocidad de rotación se desee modificar la tensión en vacío del alternador, será necesario ajustar el entrehierro del transformador de regulación compound como indicado a continuación y con referencia a la figura 5.

- Desenroscar, sin quitarlos, los tornillos N.
- Modificar el espesor del entrehierro, considerando que:
 - a) incrementándolo, la tensión aumenta
 - b) disminuyéndolo, la tensión se reduce,pequeñas variaciones de tensión pueden ser obtenidas simplemente con un martillo y destornillador. Cuando la variación requerida sea mayor del 5%, será necesario reemplazar el espesor (T) que produce el entrehierro.

INSTRUCCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO ALTERNADORES SERIE E1X

- Con la regulación obtenida, ajustar definitivamente los dos tornillos N.

Fig. 5




Variación de frecuencia


El generador preparado para el funcionamiento a 50Hz, puede funcionar también a 60Hz.

7. DATOS ESPECIFICOS ALTERNADOR SERIE E1X KE (CON REGULACION MIXTA COMPOUND + ELECTRONICA)

Esquema eléctrico



Conexión de los cables de potencia



TIPO	POTENCIA		Alternador		Excitatriz		Compound		Daos de excitación	
	KVA	KVA	Bob. princ.	Bob. aux.	Rotor	Estator	Rotor	Serie	Dinr.	V.c.c.
	50 Hz	60 Hz								V.c.c.
2 POLOS - 3000 y 3600 rpm										
E1X13S/KE/2	8	10	1.06	0.65	8.56	14.10	1.28	0.063	1.92	2.70
	10	12.5	0.74	0.54	9.42	14.10	1.28	0.037	1.92	2.70
E1X13M/KE/2	12.5	15	0.54	0.47	9.79	14.10	1.28	0.021	1.92	2.70
	16	19.5	0.32	0.42	12.00	14.10	1.28	0.015	1.92	2.00
E1X13M/KE/4	22	26	0.23	0.38	13.70	14.10	1.28	0.007	1.92	2.00
4 POLOS - 1500 y 1800 rpm										
E1X13S/KE/4	6.5	8	2.36	1.00	5.73	14.10	2.05	0.056	1.92	6.80
	8	10	1.15	0.62	6.58	14.10	2.05	0.039	1.92	7.20
E1X13M/KE/4	10	12	0.86	0.58	7.22	14.10	2.05	0.032	1.92	7.60
	14	17	0.49	0.51	9.46	14.10	2.05	0.013	1.92	8.10
E1X13M/KE/4	16	19	0.45	0.48	9.86	14.10	2.05	0.007	1.92	8.20
								0.58	23.00	1.63

Ajuste de la tensión
Estas operaciones de ajuste deben ser realizadas exclusivamente por personal calificado ya que existe un real peligro de electrocución.

El control de la tensión de salida debe ser realizado a la velocidad de rotación nominal (3000/3600 rpm para los alternadores a dos polos, 1500/1800 rpm para alternadores a cuatro polos) con una variación máxima permitida dentro del ± 5%. Normalmente los alternadores están ajustados en fábrica para entregar la tensión nominal en bornes. Cuando se desee modificar el valor de la tensión de salida dentro de una banda no superior al ±10% del valor indicado en tarjeta de datos, se debe accionar el trimmer (VG) del regulador electrónico. El valor de tensión se incrementa girando el trimmer en sentido horario.

Protecciones
El regulador electrónico posee protecciones para el generador en casos de sobrecarga, baja velocidad o cargas a bajo factor de potencia. Una primera protección instantánea controla la frecuencia de la tensión producida, disminuyendo esta última cuando la velocidad del motor se reduce de aproximadamente el 10% de su valor nominal. Una segunda protección, retardada en el tiempo, controla el nivel de excitación del generador, cuando se supera el umbral fijado por el trimmer (OL), se produce una desexcitación,

MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN
ALTERNATEURS SÉRIE E1X

1. MESURES DE SÉCURITÉ

- Avant d'utiliser un groupe électrogène il faut lire le manuel d'emploi et entretien" du groupe électrogène et de l'alternateur et suivre les instructions suivantes :
- On peut avoir un fonctionnement sûr et efficace seulement si les machines sont utilisées correctement, c'est à dire en suivant les indications des manuels d'emploi et d'entretien relatifs.
 - Une décharge électrique peut causer des dommages très graves ou la mort.
 - C'est interdit d'enlever le capot de fermeture de la boîte à bornes et les protections de l'alternateur quand il est en mouvement ou avant d'avoir désactivé le système de démarrage du groupe électrogène.
 - L'entretien du groupe doit être effectué exclusivement par du personnel qualifié et spécialisé.
 - Ne pas opérer avec des vêtements larges près du groupe électrogène.
- Le personnel préposé doit toujours porter les gants de travail et les chaussures de sécurité. Quand le générateur ou le groupe complet doit être soulevé, les ouvriers doivent utiliser le casque de protection.
- Dans le présent manuel seront utilisés des symboles ayant le sens suivant:

- IMPORTANT:** se réfère à une opération risquée ou dangereuse qui peut endommager le produit;
- PRUDENCE!** se réfère à une opération risquée ou dangereuse qui peut endommager le produit ou blesser les personnes;
- ATTENTION!** se réfère à une opération risquée ou dangereuse qui peut causer de blessures très graves ou la mort;
- DANGER!** se réfère à une opération à risque immédiat qui pourrait causer de graves blessures ou la mort.
- L'installateur du groupe électrogène est responsable de la prédisposition de toutes les mesures nécessaires afin que l'installation soit conforme aux normes locales de sûreté (mise à terre, protection contre le contact, protections contre explosion et incendie, arrêt d'urgence, etc)

2. DESCRIPTION DE L'ALTERNATEUR

Les alternateurs de la série **E1X** sont triphasés à 2 et 4 pôles sans balais avec excitatrice. Ils peuvent être équipés avec régulation électronique (E1X E), compound (E1X K) ou régulation mixte compound et électronique (E1X KE) et sont fabriqués en conformité aux normes **EN 60034-1**, **EN 60204-1**, **EN 55014-1**, **EN 55011**, **EN 61000-6-2**, **EN 61000-6-4**, et aux directives **2006/95/CE**, **2004/108/CE** et **2006/42/CE**.

- Ventilation:** Axiale à l'aspiration du côté opposé à l'accouplement.
- Protection:** Standard **IP 21**. Sur demande **IP 23**.
- Sens de rotation:** Les deux sens de rotations sont possibles.
- Caractéristiques électriques:** Les isolations sont réalisées en Classe H soit pour le stator que pour le rotor. Les bobinages sont tropicalisés.
- Puissances:** Se réfèrent aux conditions suivantes: température ambiante maximum de 40°C, altitude maximum de 1000 m, au dessus du niveau de mer, service continu à $\cos\phi=0.8$.
- Surcharges:** L'alternateur peut accepter un surcharge du 10% pendant une heure chaque 6 heures.

Caractéristiques mécaniques: La carcasse et les couvercles sont en alliage d'aluminium qui résiste aux vibrations. L'axe est en acier à haute résistance. Le rotor est particulièrement robuste pour résister à la vitesse de fuite du moteur principal et avec une cage d'amortissement qui permet le bon fonctionnement aussi avec charges monophasés déformantes. Les roulements sont lubrifiés à vie.

Fonctionnement dans un milieu particulier: Si l'alternateur doit fonctionner à plus de 1000 mètres d'altitude il est nécessaire de réduire la puissance débitée de 4% chaque 500 mètres en plus. Si la température ambiante est supérieure à 40°C on doit réduire la puissance de 4% chaque 5°C en plus.

LA MISE EN SERVICE Les opérations de contrôle pour la mise en service indiquées ci-après doivent être exécutées seulement par du personnel qualifié.

- L'alternateur devra être monté dans un endroit aéré pour empêcher que la température ambiante dépasse les valeurs prévues dans les normes.
- Il faut aussi faire attention que les ouvertures pour l'aspiration et l'échappement de l'air ne soient jamais bouchés et que l'alternateur soit monté de façon à éviter l'aspiration de l'air chaude émis par le même alternateur et/ou par le moteur principal.
- Avant mise en service il est nécessaire de contrôler visuellement et manuellement si toutes les bornes des différentes boîtes à bornes sont serrées correctement et qu'il n'existe aucun empêchement à la rotation du rotor.
- Si l'alternateur a demeuré longtemps inactif, avant de procéder à sa mise en route, contrôler la résistance de l'isolation vers la masse des enroulements en considérant que toutes les parties à contrôler devront être isolées des autres.

Avec la régulation électronique o mixte, débrancher complètement le régulateur électronique de l'alternateur avant de procéder au contrôle de la résistance de l'isolation vers la masse des enroulements avec un megger ou avec autres instruments à haute tension; les tensions élevées introduites par l'instrument peuvent endommager les éléments intérieurs du régulateur.



Normalement les enroulements avec une résistance vers la masse de ≥ 1 M Ω à 500V c.c. sont considérés comme suffisamment isolés. Si la valeur est inférieure il est nécessaire de remettre l'isolation en état et sécher (utilisant par exemple, un four à 60°-80°C, ou en y faisant circuler un courant électrique obtenu par une source auxiliaire). Il est aussi nécessaire de vérifier que les parties métalliques de l'alternateur et la masse du groupe entier soient connectés au circuit de terre et que celui-ci répond aux normes de sécurité prévues par la loi.

Erreurs ou oublis de la mise à terre peuvent entraîner des conséquences moins mortelles.

3. INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

Le montage doit être effectué par du per sonnel qualifié et après lecture du manuel.

- Pour la forme B3/B14** our la forme de construction B3/B14 il faut utiliser un joint élastique entre le moteur principal et l'alternateur. Le joint élastique ne devra pas donner lieu à forces axiales ou radiales pendant le fonctionnement et doit être monté fermement sur le bout de l'arbre de l'alternateur.
- On conseille d'effectuer l'assemblage suivant les instructions ci-après:
- Appliquez le demi-joint à l'alternateur et la cloche d'alignement comme montré par la fig. 1a.
 - En positionnant le demi-joint sur l'alternateur n'oubliez pas que le rotor, après le montage, doit avoir la possibilité de se dilater sur l'axe en direction du roulement côté opposé à l'accouplement.
 - Pour rendre possible cette opération il faut que, à montage terminé, le bout d'arbre soit positionné respect aux usinages du couvercle comme montré par la fig. 1b.




MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN
ALTERNATEURS SÉRIE E1X

- Fixez avec des antivibratoires appropriés l'ensemble moteur-alternateur au socle en faisant attention de ne pas créer des tensions qui peuvent déformer l'alignement naturel des 2 machines.
- Contrôler s'il y a une distance suffisante pour la dilatation du roulement du côté opposé à l'accouplement (minimum 2 mm).

Pour la forme B3/B9 Cette forme de construction prévoit l'accouplement direct entre le moteur principal et l'alternateur.


Pour le montage on vous conseille de procéder en suivant la méthode suivant:

- Fixer le flasque "C" au moteur principal comme montré par la fig. 2a.
- Monter le tirant centrale 13 pour le montage axial du rotor en le vissant à fond sur le bout d'arbre du moteur comme montré par la fig. 2b.
- Fixer l'alternateur à son flasque en utilisant les 4 boulons prévus, comme montré par la fig. 2c.
- Bloquer sur l'axe le rotor en utilisant la rondelle (50) et visser à fond l'écrou autobloquant (51) avec une clef dynamométrique (couple du serrage 35 Nm pour le tirant M8, 55 Nm pour les tirants M10 et 100 Nm pour le tirant M14) (voir Fig. 2d).



Avant de mettre l'écrou contrôler que la partie filetée du tirant centrale rentre dans le rotor permettant ainsi un blocage ferme. Avant le montage et du moteur) soient en ordre et propres.

- Pour la forme B2** La forme B2 prévoit aussi l'accouplement direct entre l'alternateur et le moteur principal. Il est conseillé de procéder à l'assemblage dans la façon suivantes:
- Utiliser la table montrée par la fig. 3a pour contrôler le correct positionnement du
 - Enlever éventuels moyens de blocage du rotor positionnés sur le côté opposé à l'accouplement.
 - Approcher l'alternateur au moteur principal comme montré par la fig. 3b.
 - Centrer et fixer le stator à la flasque du moteur principal avec les vis prévues comme montré par la fig. 3c.
 - Centrer et fixer avec les vis prévues le joint du rotor avec le volant du moteur principal, en intervenant à travers des ouverture pour le déchargement de l'air comme indiqué par la fig. 3d.



CONTRÔLES FINAUX: À la fin des toutes opérations d'accouplement indiquées ci-dessus il est nécessaire de contrôler le correct positionnement axial; on doit vérifier que entre la fin du roulement côté opposé à l'accouplement et la surface de blocage axial il y a une distance de 3 mm.


4. UTILISATION

Les opérations de connexion des câbles de puissance doivent être effectuées par le personnel préposé avec la machine complètement fermée et pas connectée électriquement à la charge.


Tension et fréquence de débit Les alternateurs sont prévus pour débiter la tension et la fréquence indiquées sur la plaque.

5. DATI SPECIFICI ALTERNATORE SIE E1X E
(CON REGOLAZIONE ELETTRONICA)

Schéma électrique



Connexion des câbles d'alimentation



MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN
ALTERNATEURS SÉRIE E1X

RESISTANCE DES BOBINAGES (20°C)											
TYPE	PUISSANCE		Alternateur		Excitatrice			Dates d'excitation			
	KVA	KVA	Bob.	Bob.				Vide		Charge $\cos\phi = 0.8$	
	50 Hz	60 Hz	princ.	auxil.	Rotor	Stator	Rotor	V.c.c.	A.c.c.	V.c.c.	A.c.c.
2 PÔLES - 3000 et 3600 tours/min											
E1X13S/2	8	10	1.53	1.34	8.56	14.10	1.28	2.70	0.19	14.50	1.03
	10	12.5	1.07	1.25	9.42	14.10	1.28	2.70	0.19	14.50	1.03
E1X13M/2	16	19.5	0.43	0.93	12.00	14.10	1.28	2.00	0.14	14.95	1.06
	22	26	0.33	0.88	13.70	14.10	1.28	2.00	0.14	14.95	1.06
4 PÔLES - 1500 et 1800 tours/min											
E1X13S/4	6.5	8	2.36	2.17	5.73	14.10	2.05	6.80	0.48	21.20	1.50
	8	10	1.77	2.03	6.58	14.10	2.05	7.20	0.51	21.25	1.51
E1X13M/4	10	12	1.43	1.95	7.22	14.10	2.05	7.60	0.54	21.30	1.51
	14	17	0.69	1.68	9.46	14.10	2.05	8.10	0.57	23.00	1.63
	16	19	0.64	1.54	9.86	14.10	2.05	8.20	0.58	23.00	1.63

(*) Les valeurs de résistance du bobinage principale se réfèrent au connexion étoile-série

Réglage de la tension. Les opérations de réglage doivent être effectuées seulement par du personnel spécialisé à cause du risque d'électrocution.

La régulation de la tension de sortie de l'alternateur doit être effectuée à la vitesse de rotation nominale (3000/3600 tours/1' pour les alternateurs à 2 pôles et 1500/1800 tours/1' pour ceux à 4 pôles) entre la valeur nominal de +/-5%. Les alternateurs sont réglés à l'usine pour débiter la tension nominale. Pour corriger le voltage de l'alternateur, qui peut être modifié avec une variation de +/- 10% de la valeur nominal, il faut intervenir sur le potentiomètre VG situé sur le régulateur. Le voltage augment en tournant le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre.


Protections Le régulateur électronique effectue aussi la fonction de protection contre le surchagé des bobinages de l'alternateur dans le cas de fonctionnement à fréquence inférieure à celle nominale, charge trop élevée ou facteur de puissance trop bas. Une première protection contrôle exclusivement la fréquence de la tension de sortie et désactive l'alternateur quand cette descend au dessous de 10% de la valeur nominale. Une deuxième protection contrôle la tension aux extrémités du stator de l'excitatrice et intervient désactivant l'alternateur, quand cette dépasse la seuil d'intervention établie par le potentiomètre OL. La seuil d'intervention de la protection augmente en tournant le potentiomètre dans le sens aux aiguilles d'une montre.

Variation de fréquence L'alternateur fournit pour le fonctionnement à 50Hz peut fonctionner aussi à 60Hz en connectant les bornes 6 et 7 avec un pont dans la boîte à borne du régulateur.

6. DONNÉES TECHNIQUES DE LA SERIE E1X K
(AVEX REGULATION ELECTRONIQUE)



Schéma électrique

E1X_K



Connexion à étoile avec neutre 400V 50 Hz 480V 60 Hz

Connexion à tringle 231V 50 Hz 277V 60 Hz


RESISTANCE DES BOBINAGES ON (20 °C)													
TYPE	PUISSANCE		Alternateur		Excitatrice		Compound		Dates d'excitation				
	KVA	KVA	Bob.	Bob.					Vide		Charge		
	50 Hz	60 Hz			Rotor	Stator	Rotor	Serie	Démo.	V.c.c.	A.c.c.	V.c.c.	A.c.c.
2 PÔLES - 3000 et 3600 tours/min													
E1X13S K/2	8	10	1.06	0.65	8.56	14.10	1.28	0.063	1.92	2.70	0.19	14.50	1.03
	10	12.5	0.74	0.54	9.42	14.10	1.28	0.037	1.92	2.70	0.19	14.50	1.03
	12.5	15	0.54	0.47	9.79	14.10	1.28	0.021	1.92	2.70	0.19	14.50	1.03
E1X13M K/2	16	19.5	0.32	0.42	12.00	14.10	1.28	0.015	1.92	2.00	0.14	14.95	1.06
	22	26	0.23	0.38	13.70	14.10	1.28	0.007	1.92	2.00	0.14	14.95	1.06

Réglage de la tension. Les opérations de réglage doivent être effectuées seulement par du personnel spécialisé à cause du risque d'électrocution.

La régulation de la tension de sortie de l'alternateur doit être effectuée à la vitesse de rotation nominale (3000/3600 tours/1' pour les alternateurs à 2 pôles et 1500/1800 tours/1' pour celles à 4 pôles) entre la valeur nominale +/-5%. Les alternateurs sont réglés dans l'usine pour débiter la tension nominale. Pour corriger le voltage de l'alternateur à une vitesse spécifique, il faut agir sur l'entrefer du transformateur du compound comme décrit ci-dessous et en référence à la figure 5.

- Desserrer les deux écrous N.
- Modifier l'hauteur de l'entrefer en considérant que:
 - a) en l'augmentant la tension croître;
 - b) en le diminuant la tension baisse; des légères variations de tension peuvent être obtenues en disposant simplement d'un petit marteau et d'un tournevis. Dans le cas où la variation de tension demandée dépasse le 5% il est nécessaire de procéder à la substitution de l'épaisseur isolant (T) qui forme l'entrefer.
- A régulation effectuée serrer définitivement le deux écrous N.

Fig. 5




Variation de fréquence L'alternateur fournit pour fonctionnement à 50Hz peut fonctionner aussi à 60Hz.


MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN
ALTERNATEURS SÉRIE E1X

7. ALTERNATEUR DE LA SERIE E1X KE
(AVEX REGULATION MIXED À COMPOUND + ELECTRONIQUE)

Schéma électrique



Connexion des câbles d'alimentation



RÉSISTANCE DES BOBINAGES Ω (20 °C)													
TYPE	PUISSANCE		Alternateur		Excitatrice		Compound		Dates d'excitation				
	KVA	KVA	Bob.	Bob.					Vide	Charge	cosφ = 0.8		
	50 Hz	60 Hz	princ.	auxil.	Rotor	Stator	Rotor	Serie	Dém.	V.c.c.	A.c.c.	V.c.c.	A.c.c.
2 PÔLES - 3000 et 3600 tours/min													
E1X13S/KE/2	8	10	1.06	0.65	8.56	14.10	1.28	0.063	1.92	2.70	0.19	14.50	1.03
	12.5	15	0.74	0.54	9.42	14.10	1.28	0.037	1.92	2.70	0.19	14.50	1.03
	16	19.5	0.54	0.47	9.79	14.10	1.28	0.021	1.92	2.70	0.19	14.50	1.03
E1X13M/KE/2	22	26	0.32	0.42	12.00	14.10	1.28	0.015	1.92	2.00	0.14	14.95	1.06
	19.5	23	0.23	0.38	13.70	14.10	1.28	0.007	1.92	2.00	0.14	14.95	1.06

DE
GEBRAUCHS UND WARTUNGSANLEITUNG
GENERATOREN SERIE E1X

1. SICHERHEITSMASSNAHMEN

Vor dem Gebrauch des Stromaggregats ist es unerlässlich, das Benutzerhandbuch "Gebrauch und Wartung" des Stromaggregats durchzulesen und folgende Empfehlungen zu berücksichtigen:

- Ein sicherer und effizienter Betrieb ist nur dann gewährleistet, wenn die Maschinen gemäß den Bestimmungen der entsprechenden Handbücher "Gebrauch und Wartung" und der Sicherheitsnormen korrekt verwendet werden.
- Ein elektrischer Stromschlag kann zu schweren Schäden oder sogar zum Tod führen.
- Es ist verboten, die Verschlusskappe des Klemmengehäuses und die Schutzgitter des Generators anzunehmen, solange dieser in Bewegung ist und solange nicht das Startsystem des Stromaggregats deaktiviert wurde.
- Die Wartung des Aggregats darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Sich nicht mit "offener" Kleidung in der Nähe des Stromaggregats aufhalten.

Die für die Beförderung zuständigen Personen müssen stets Arbeitshandschuhe und Unfallverhütungsschuhe tragen. Sollte der Generator oder das gesamte Aggregat vom Boden abgehoben werden, müssen die Arbeiter einen Schutzhelm tragen.

Vorliegendem Handbuch werden Symbole mit folgenden Bedeutungen verwendet:

WICHTIG!: bezieht sich auf eine riskante oder gefährliche Operation, die Schäden Am Produkt verursachen kann;

VORSICHT!: bezieht sich auf eine riskante oder gefährliche Operation, die das Produkt beschädigen oder Verletzungen an Personen verursachen kann;

ACHTUNG!: bezieht sich auf eine riskante oder gefährliche Operation, die zu schweren Verletzungen oder eventuell zum Tod führen kann;

GEFAHR!: bezieht sich auf ein unmittelbares Risiko, das zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.

Der Endinstallateur des Stromaggregats ist verantwortlich alle Maßnahmen zu treffen, um die gesamte Anlage mit den geltenden lokalen Sicherheitsnormen konform zu machen (Erdung, Kontaktstschutvorrichtungen, Explosions- und Brandverhütungsvorrichtungen, Notstop, usw.).

2. BESCHREIBUNG DES WECHSELSTROMGENERATORS

Die Serie **E1X** beinhaltet Dreiphasen-wechselstromgeneratoren mit zwei oder vier Polen, ohne Bürsten mit Erregermaschine. Sie können mit einer elektronischen Regulierung (**E1X KE**), mit Compound (**E1X K**) oder mit Compound und elektronischer Mischregulierung (**E1X KE**) ausgestattet sein. Sie werden entsprechend den Normen **EN 60034-1**, **EN 60204-1**, **EN 55014-1**, **EN 55011**, **EN 61000-6-2**, **EN 61000-6-4**, und nach den Richtlinien **2006/95/CE**, **2004/108/CE** und **2006/42/CE**.

Beflütlung: Axiallüfter mit Ansaugen der Luft von der der Koppelung entgegengesetzten Seite.
Schutz: Standard **IP 21**. Auf Anfrage **IP 23**.
Drehrichtung: Es sind beide Drehrichtungen zulässig.
Elektrische Daten: Die Isolierung besteht sowohl für Stator als auch für Rotor aus Material der Klasse H. Die Wicklungen sind tropfengeeignet.
Leistung: Unter folgenden Bedingungen: Umgebungstemperatur bei 40°C, Höhe maximal 1000 m i.ü.M., Dauerbetrieb bei cosφ= 0,8.

Überlast: Allgemein ist eine Überlast von 10% über 1 Stunde alle 6 Stunden zugelassen.

Mechanische Eigenschaften: Gehäuse und Abdeckungen sind aus vibrationsbeständiger Aluminiumlegierung hergestellt. Die Welle ist aus hochwindstabilem Stahl. Der Rotor ist besonders robust, um der Schleuderdrehzahl der Zugmotoren standzuhalten und ist mit einem Dämpfkäfig ausgestattet, der einen einwandfreien Betrieb auch bei verzerrenden Einphasenläufen erlaubt. Die Lager sind lebenslanglich geschmiert.

Betrieb in besonderen Umgebungen:

Wenn der Generator in einer Meereshöhe über 1000m betrieben werden soll, ist eine Verringerung der erbrachten Leistung von 4% pro 500 m Höhe notwendig. Wenn die Umgebungstemperatur über 40° C liegt, ist die erbrachte Leistung des Generators um 4% pro 5° C anstieg notwendig.

INBETRIEBNAHME: Folgende Operationen zur Kontrolle und Inbetriebnahme dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

- Der Generator ist in einem Raum zu installieren, der die Möglichkeit eines Luftaustauschs mit der Atmosphäre bietet, um zu verhindern, dass die Umgebungtemperatur die von den Normen vorgesehenen Werte übersteigt.
- Darauf achten, dass die zum Ansaugen vorgesehenen Öffnungen und der Luftzufuß zu keinem Zeitpunkt verstopft sind und die für das Aufstellen des Generators verwendete Technik ein direktes Umleiten der vom selbstem Generator und/oder Hauptmotor abgegebenen heißen Luft verhindert.
- Vor der Inbetriebnahme ist es notwendig, mittels Sicht- und manueller Kontrolle aller Klemmen der verschiedenen Klemmenbretter deren einwandfreien Sitz und das behinderungsfreie Rotieren des Motors sicherzustellen. Sollte der Generator über längere Zeit nicht in Betrieb sein, ist vor der erneuten Inbetriebnahme der Isolierwiderstand gegen die Masse der Wicklungen zu kontrollieren, wobei darauf zu achten ist, dass jedes einzelne zu kontrollierende Teil von den anderen abisoliert sein muss.

- Wenn der Wechselstromgenerator mit elektrischer oder Mischregulierung ausgestattet ist, vor der Kontrolle des Isolierwiderstands gegen die Masse der Wicklungen durch einen Megger oder durch andere Geräte mit Hochspannung, ist es notwendig, den elektronischen Regler des Wechselstromgenerators völlig abzutrennen, weil die hohen Spannungen des Geräts die Innenkomponenten des Reglers beschädigen können.

Normalerweise werden diejenigen Wicklungen als ausreichend isoliert betrachtet, die einen Widerstandswert gegen die Masse von ≥ 1 MΩ 500V besitzen. Sollte der gemessene Wert geringer sein, ist eine Wiederherstellung des Widerstandes durch Trocknen der Wicklung vorzunehmen, z.B. durch Verwendung eines Ölens bei 60-80°C (oder indem man in diesem einen geeigneten Stromwert von einer Hilfsstromquelle fließen lässt.). Es ist notwendig, zu prüfen, dass die metallischen Teile des Generators und die Masse des gesamten Aggregats an den Erdungskreislauf angeschlossen sind und dass letzterer den gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen entspricht.

Fehler oder Nachlässigkeiten bei der Erdung können tödliche Folgen haben.


3. MONTAGEANLEITUNG

Die Montage ist von qualifiziertem Fachpersonal nach Lesen des Handbuchs durchzuführen.

Für die Bauart B3/B14


Die Bauart B3/B14 erfordert die Verwendung eines elastischen Verbindungsstücks zwischen Hauptmotor und Generator. Das elastische Verbindungsstück entwickelt während des Betriebs axiale oder radiale Kräfte und wird steif an den Vorsprung der Welle des Generators montiert. Es empfiehlt sich beim Zusammenbau in folgenden Phasen vorzugehen:

- Das Halbverbindungsstück und die Ausrichtglocke am Generator wie in Abb. 1a anbringen.
- Beim Positionieren des Halbverbindungsstücks am Generator beachten, dass der Rotor bei kompletter Kuppeln die Möglichkeit beibehalten muss, sich axial in Richtung des Lagers der Kupplung der gegenüberliegenden Seite ausdehnen zu können; um dies zu ermöglichen, ist es notwendig, dass nach Beendigung der Montage der Vorsprung der Welle hinsichtlich der Verarbeitung der Abdeckung wie in der Abbildung 1b.



- Am rotierenden Teil des Dieselmotors das entsprechende Halbverbindungsstück wie in Abb. 1c anbringen.
- Die elastischen Dübel des Verbindungsstücks anbringen.
- Den Generator an den Hauptmotor kuppeln, indem man mit den entsprechenden Schrauben die Kupplungslocke befestigt (siehe Abb. 1d).


DE
GEBRAUCHS UND WARTUNGSANLEITUNG
GENERATOREN SERIE E1X



- Mit geeigneten Vibrationsschutzvorrichtungen die Gesamtheit aus Motor und Generator an der Basis befestigen und darauf achten, dass keine Spannungen entstehen, welche tendenziell die natürliche Ausrichtung der beiden Maschinen deformieren.
- Darauf achten, dass das Lager der gegenüberliegenden Kupplungsseite den vorgesehenen Ausdehnungsräum (Minimum 2 mm) besitzt und durch die Vorspannfeder vorgespannt ist.

Für die Bauform B3/B9
Diese Bauform sieht eine direkte Kupplung zwischen Hauptmotor und Generator vor. Es empfiehlt sich beim Zusammenbau wie folgt vorzugehen:

- Abdeckung „C“ an den Hauptmotor wie in Abb. 2a befestigen.
- Die Zugstange (13) zur axialen Befestigung des Rotors anbringen, indem man diese vollständig an den Vorsprung der Welle des Motors anschraubt, siehe Abb. 2b.
- Den Generator an seine Abdeckung mit den 4 vorgesehenen Mutterschrauben wie in Abb. 2c befestigen.
- Axial den Rotor blockieren, indem man die Unterlegscheibe (50) anbringt und die selbstblockierende Mutter (51) mit einem dynamometrischen Schlüssel (Befestigungsdrehmoment 35 Nm für Zugstangen M8, 55 Nm für Zugstangen M10 und 100 Nm für Zugstangen M14) befestigt (siehe Abb. 2d).




Vor dem Anbringen der Mutter darauf achten, dass der Gewindeteil der Zugstange in den Rotor eingeführt ist, um ein sicheres Blockieren zu ermöglichen. Vor der Montage sicherstellen, dass die konischen Kupplungsitze (am Generator und Motor) gleichmäßig und gut sauber sind.

Hinsichtlich der Form B2

Auch diese Form sieht eine direkte Kupplung zwischen Motor und Generator vor. Es empfiehlt sich beim Zusammenbau wie folgt vorzugehen:

- Die korrekte Positionierung des Rotors mit Hilfe der in Abb. 3a aufgeführten Tabelle kontrolliere
- Eventuelle Blockiervorrichtungen des Rotors an der gegenüberliegenden Kupplungsseite entfernen.
- Den Generator an den Hauptmotor wie in Abb. 3b annähern.
- Den Stator zentrieren und an den Flansch des Hauptmotors mit den entsprechenden Schrauben wie in Abb. 3c befestigen.
- Mit den entsprechenden Schrauben das Verbindungsstück des Rotors zentrieren und am Schwungrad des Hauptmotors befestigen, indem den Zugang über die Luftablassöffnungen benutzt, siehe Abb. 3d.



ABSCHLIESSENDE KONTROLLEN
Am Ende aller oben beschriebenen Koppelungsvorgänge ist die korrekte Positionierung der Achse zu kontrollieren; d.h. es ist zu überprüfen: dass zwischen dem Ende des Lagers L.O.A. und der Wand, an der die Achse befestigt wird, ein Freiraum vorhanden ist und zwar von 3 mm.



4. ANSCHLUSS

Die Anschlussoperationen der Kraftstromkabel sind von Fachpersonal bei tatsächlich stehender und elektrischer von der Ladung getrennter Maschine durchzuführen.

Spannung und betriebsfrequenz: Diese Generatoren sind voreingestellt, um ausschließlich die auf dem Datenschild angegebene Spannung und Frequenz zu entwickeln.

5. DER WECHSELSTROMGENERATORENBEREICH E1X E (MIT ELEKTRISCHER REGULIERUNG)

Schaltplan



DE
GEBRAUCHS UND WARTUNGSANLEITUNG
GENERATOREN SERIE E1X

TYP	Leistung		Wechselstromgenerator		Erregermaschine		Erregungsdaten			
	KVA	KVA	Haupt Wicklung	Hilf Wicklung	Rotor	Stator	Bei Leerlauf		Belastung	
	50 Hz	60 Hz			Rotor	Stator	V.c.c.	A.c.c.	V.c.c.	A.c.c.
2 POLE - 3000 und 3600 U/min										
E1X13S/2	8	10	1,53	1,34	8,56	14,10	1,28	2,70	0,19	14,50 1,03
	10	12,5	1,07	0,92	9,42	14,10	1,28	2,70	0,19	14,50 1,03
	12,5	15	0,69	1,01	9,79	14,10	1,28	2,70	0,19	14,50 1,03
E1X13M/2	16	19,5	0,43	0,93	12,00	14,10	1,28	2,00	0,14	14,95 1,06
	22	26	0,33	0,88	13,70	14,10	1,28	2,00	0,14	14,95 1,06
4 POLE - 1500 und 1800 U/min										
E1X13S/4	6,5	8	2,36	2,17	5,73	14,10	2,05	6,80	0,48	21,20 1,50
	8	10	1,77	2,03	6,58	14,10	2,05	7,20	0,51	21,25 1,51
	10	12	1,43	1,95	7,22	14,10	2,05	7,60	0,54	21,30 1,51
E1X13M/4	14	17	0,69	1,68	9,46	14,10	2,05	8,10	0,57	23,00 1,63
	16	19	0,64	1,54	9,86	14,10	2,05	8,20	0,58	23,00 1,63

(*) Die Widerstandswerte der Wicklung beziehen sich auf die Serie- Sternschaltung.

Eichung der Spannung
Die Operationen der Eichung sollen ausschlie lich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, da Stromschlaggefahr besteht.



Die Regulierung der Ausgangsspannung des Wechselstromgenerators muss bei Nenndrehzahl (3000/3600 U/min für zweipolige und 1500/1800 U/min für vierpolige Wechselstrom generatoren), innerhalb des Nennwerts ± 5%, erfolgen. Normalerweise werden die Wechselstrom generatoren im Werk geeicht, um die Nennspannung anzugeben. Um die Spannung des Wechselstromgenerators zu korrigieren, ist es unerlässlich, auf das Potentiometer VG des Reglers zu wirken. Die Spannung steigt beim Drehen das Potentiometer im Uhrzeigersinn

Schutz
Der elektronische Regler schützt die Erregungswicklungen des Wechselstromgenerators gegen die Überlastungen, wenn der Frequenzbetrieb niedriger als die Nennfrequenz ist, d.h. zu hohe Belastung oder zu niedriger Leistungsfaktor. Ein Schutz prüft ausschlie lich die abgegebene Spannungsfrequenz und erzeugt den Wechselstromgenerator ab, wenn die abgegebene Spannungsfrequenz unter 46 Hz abnimmt (56 Hz im Betrieb mit 60 Hz). Ein anderer Schutz kontrolliert die Spannung auf die Enden des Stators der Erregermaschine, und erzeugt den Wechselstromgenerator ab, wenn die Spannung die Ansprechschwelle, die durch das Potentiometer OL angesetzt wird, übersteigt. Die Ansprechschwelle des Schutzes steigt bei m Drehen das Potentiometer im Uhrzeigersinn.

Frequenzänderung
Die Maschine, die für einen Betrieb mit 50 Hz voreingestellt ist, kann auch mit 60 Hz beim Verbinden die Klemmen 6 und 7 durch eine Brücke auf das Klemmenbrett des Reglers, funktionieren.

6. DER WECHSELSTROMGENERATORENBEREICH E1X K (MIT COMPOUND REGULIERUNG)

Schaltplan



TYP	Leistung		Wechsel stromgenerator		Erregermaschine		Erregungsdaten			
	KVA	KVA	Haupt Wicklung	Hilf Wicklung	Rotor	Stator	Bei Leerlauf		Belastung	
	50 Hz	60 Hz			Rotor	Stator	V.c.c.	A.c.c.	V.c.c.	A.c.c.
2 POLE - 3000 und 3600 U/min										
E1X13S K/4	8	10	1,06	0,65	8,56	14,10	1,28	0,063	1,92	2,70 0,19 14,50 1,03
	10	12,5	0,74	0,54	9,42	14,10	1,28	0,037	1,92	2,70 0,19 14,50 1,03
	12,5	15	0,54	0,47	9,79	14,10	1,28	0,021	1,92	2,70 0,19 14,50 1,03
E1X13M K/2	16	19,5	0,32	0,42	12,00	14,10	1,28	0,015	1,92	2,00 0,14 14,95 1,06
	22	26	0,23	0,38	13,70	14,10	1,28	0,007	1,92	2,00 0,14 14,95 1,06
4 POLE - 1500 und 1800 U/min										
E1X13S K/4	6,5	8	2,36	1,00	5,73	14,10	2,05	0,056	1,92	6,80 0,48 21,20 1,50
	8	10	1,15	0,62	6,58	14,10	2,05	0,039	1,92	7,20 0,51 21,25 1,51
	10	12	0,86	0,58	7,22	14,10	2,05	0,032	1,92	7,60 0,54 21,30 1,51
E1X13M K/4	14	17	0,49	0,51	9,46	14,10	2,05	0,013	1,92	8,10 0,57 23,00 1,63
	16	19	0,45	0,48	9,86	14,10	2,05	0,007	1,92	8,20 0,58 23,00 1,63


TYP	Leistung		Wechsel stromgenerator		Erregermaschine		Erregungsdaten			
	KVA	KVA	Haupt Wicklung	Hilf Wicklung	Rotor	Stator	Bei Leerlauf		Belastung	
	50 Hz	60 Hz			Rotor	Stator	V.c.c.	A.c.c.	V.c.c.	A.c.c.
2 POLE - 3000 und 3600 U/min										
E1X13S K/4	8	10	1,06	0,65	8,56	14,10	1,28	0,063	1,92	2,70 0,19 14,50 1,03
	10	12,5	0,74	0,54	9,42	14,10	1,28	0,037	1,92	2,70 0,19 14,50 1,03
	12,5	15	0,54	0,47	9,79	14,10	1,28	0,021	1,92	2,70 0,19 14,50 1,03
E1X13M K/2	16	19,5	0,32	0,42	12,00	14,10	1,28	0,015	1,92	2,00 0,14 14,95 1,06
	22	26	0,23	0,38	13,70	14,10	1,28	0,007	1,92	2,00 0,14 14,95 1,06
4 POLE - 1500 und 1800 U/min										
E1X13S K/4	6,5	8	2,36	1,00	5,73	14,10	2,05	0,056	1,92	6,80 0,48 21,20 1,50
	8	10	1,15	0,62	6,58	14,10	2,05	0,039	1,92	7,20 0,51 21,25 1,51
	10	12	0,86	0,58	7,22	14,10	2,05	0,032	1,92	7,60 0,54 21,30 1,51
E1X13M K/4	14	17	0,49	0,51	9,46	14,10	2,05	0,013	1,92	8,10 0,57 23,00 1,63
	16	19	0,45	0,48	9,86	14,10	2,05	0,007	1,92	8,20 0,58 23,00 1,63

Eichung der Spannung
Die Operationen der Eichung sollen ausschlie lich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, da Stromschlaggefahr besteht.

Die Regulierung der Ausgangsspannung des Wechselstromgenerators muss bei Nenndrehzahl (3000/3600 U/min für zweipolige und 1500/1800 U/min für vierpolige Wechselstromgeneratoren), innerhalb des Nennwerts ± 5%, erfolgen. Normalerweise werden die Wechselstromgeneratoren im Werk geeicht, um die Nennspannung anzugeben. Um die Spannung des Wechselstromgenerators zu korrigieren, ist es unerlässlich, auf den Luftspalt des Compounds zu wirken, wie die folgenden Phasen illustrieren (siehe Abb. 5).

- Die Klemmung der beiden Muttern N lockern
- a) Die Höhe des Luftspalts ändern, wobei darauf zu achten ist:
 - a) dass die Spannung steigt, wenn die Höhe vergröß ert wird;
 - b) dass die Spannung steigt, wenn die Dicke des Luftspalts gesteigert wird und umgekehrt. Man kann leichte Spannungsvariationen durch leichte Schläge mit einem kleinen Hammer auf den beweglichen Teil des Compounds oder beim Ansetzen den Hebel mit Hilfe eines Schraubenziehers, um die Änderung der Dicke des Luftspalts zu ermöglichen, erzielen.Im Fall die erforderliche Spannungsvibration 5% übersteigt, ist es notwendig, die Isolationsschicht (T), die den Luftspalt mit einer geeigneten Dicke bildet, zu ersetzen.
- Nach Abschluss der Regulierung die beiden Muttern N endgültig festziehen.

Fig. 5







DE
GEBRAUCHS UND WARTUNGSANLEITUNG
GENERATOREN SERIE E1X

Frequenzänderung
Die Maschine, die für einen Betrieb mit 50 Hz voreingestellt ist, kann auch mit 60 Hz funktionieren.

7. WECHSELSTROMGENERATORENBEREICH E1X KE (MIT COMPOUND + ELEKTRISCHE MISCHEGULIERUNG)


Schaltplan



Widerstand der Wicklungen 20 (°C)													
TYP	Leistung		Wechselstromgenerator			Erregermaschine				Erregungsdaten			
	KVA	KVA	Haupt Wicklung	Hilf Wicklung	Rotor	Stator	Rotor	Serie	Dornast	Bei Leerlauf	Belastung		
	50 Hz	60 Hz								V_{cc}	V_{cc}		
										A_{cc}	A_{cc}		
2 POLE - 3000 und 3600 U/min													
E1X15WZ	8	10	1.06	0.65	8.56	14.10	1.28	0.063	1.92	2.70	0.19	14.50	1.03
	10	12.5	0.74	0.54	9.42	14.10	1.28	0.037	1.92	2.70	0.19	14.50	1.03
E1X13WZ	12.5	15	0.54	0.47	9.79	14.10	1.28	0.021	1.92	2.70	0.19	14.50	1.03
	16	19.5	0.32	0.42	12.00	14.10	1.28	0.015	1.92	2.00	0.14	14.95	1.06
E1X13WZ	22	26	0.23	0.38	12.00	14.10	1.00	0.007	1.92	2.00	0.14	14.95	1.06

RICAMBI - SPARE PARTS - PARTES DE REPUESTO - PIÉCES DE RECHANGE - ERSATZTEILE

E1X13S E - E1X13M E




N°	COD.	RICAMBI	SPARE PARTS	LISTA DE REPUESTOS	PIECES DETACHEES	ERSATZTEILE
1	*	CARCASSA CON STATORE	FRAME WITH STATOR	CARCAZA CON ESTATOR	CARCASSE AVEC STATOR	GEHÄUSE MIT STATOR
2a	*	INDUTTORE ROTANTE B9	B9 ROTATING INDUCTOR	INDUCTEUR ROTANT B9	ROUE POLAIRE B9	DREHANKER B9
2b	*	INDUTTORE ROTANTE B14	B14 ROTATING INDUCTOR	INDUCTEUR ROTANT B14	ROUE POLAIRE B14	DREHANKER B14
2c	*	INDUTTORE ROTANTE MD35	MD35 ROTATING INDUCTOR	INDUCTEUR ROTANT MD35	ROUE POLAIRE MD35	DREHANKER MD35
3	E135E003B	SCUDO POSTERIORE ECCTATRICE B3/B9	EXCITER REAR SHIELD B3/B9	TAPA POSTERIOR EXCITATRIZ B3/B9	FLASQUE ARRIERE EXCITATRICE B3/B9	HINTERER LAGERSCHILD MIT ERREGER-MASCHINE
4a	E135B009B	SCUDO ANTERIORE d.105	FRONT COVER d.105	TAPA ANTERIOR d.105	FLASQUE AVANT d.105	VORDERER LAGERSCHILD d.105
4a	E135B013B	SCUDO ANTERIORE d.146.3609b	FRONT COVER d.146.3609b	TAPA ANTERIOR d.146.3609b	FLASQUE AVANT d.146.3609b	VORDERER LAGERSCHILD d.146.3609b
4a	E135B015B	SCUDO ANTERIORE d.163.6.3609b	FRONT COVER d.163.6.3609b	TAPA ANTERIOR d.163.6.3609b	FLASQUE AVANT d.163.6.3609b	VORDERER LAGERSCHILD d.163.6.3609b
4a	E135B016B	SCUDO ANTERIORE d.177.8.3609b	FRONT COVER d.177.8.3609b	TAPA ANTERIOR d.177.8.3609b	FLASQUE AVANT d.177.8.3609b	VORDERER LAGERSCHILD d.177.8.3609b
4b	E135B007B	SCUDO ANTERIORE B3/B14	FRONT COVER B3/B14	TAPA ANTERIOR B3/B14	FLASQUE AVANT B3/B14	VORDERER LAGERSCHILD B3/B14
4c	E135B001B	SCUDO ANTERIORE SAE 5	SAE 5 FRONT COVER	TAPA ANTERIOR SAE 5	FLASQUE AVANT MD35/5	VORDERER LAGERSCHILD SAE 5
4c	E135B003B	SCUDO ANTERIORE SAE 4	SAE 4 FRONT COVER	TAPA ANTERIOR SAE 4	FLASQUE AVANT MD35/4	VORDERER LAGERSCHILD SAE 4
4c	E135B005B	SCUDO ANTERIORE SAE 3	SAE 3 FRONT COVER	TAPA ANTERIOR SAE 3	FLASQUE AVANT MD35/3	VORDERER LAGERSCHILD SAE 3
6	E138T000D	SCATOLA BASETTA	TERMINAL BOX	CAJA DE BORNES	BOITE A BORNES	KLEMMENKASTEN
7	E138T001D	COPRISCATOLA BASETTA	TERMINAL BOX COVER	TAPA CAJA DE BORNES	COUVERCLE BOITE A BORNE	OBERER DECKEL
8	E13KA000D	CUFFIA DI PROTEZIONE POSTERIORE	REAR COVER	PROTECCION POSTERIOR	COIFFE DE PROTECTION ARRIERE	HINTERE HAUBE
9	E13KA005A	TAPPO POSTERIORE	REAR PLUG	TAPON	BOUCHON POSTERIEUR	HINTERER VERSCHLUSS
10	E13VE000C	VENTOLA	FAN	VENTILADOR	VENTILATEUR	LÜFTER
11	EX41146532S	CUSCINETTO POSTERIORE	REAR BEARING	ROULEMENT POSTERIOR	COINTE POSTERIOR	LAGER KÜPPLUNGSGEGENSEITE (HINTEN)
12	EX41143434D	CUSCINETTO ANTERIORE	FRONT BEARING	ROULEMENT ANTERIOR	COINTE ANTERIOR	LAGER KÜPPLUNGSGEGENSEITE (VORNE)
13	*	TIRANTE CENTRALE	TIE ROD	TIRANTE DE LA TAPA	DOUILLE POUR TIRANT CENTRAL (SEULEM. POUR CONE 38)	MITTELSTANGE
13a	E11TX010A	BUSOLA PER TIRANTE CENTRAL (SOLO PER CONO 38)	BUSH FOR TIE ROD (ONLY FOR CONE 38)	CILINDRO ROSCADO (PARA C.38)	DOUILLE POUR TIRANT CENTRAL (SEULEM. POUR CONE 38)	BUCHSE FÜR MITTELSTANGE (FÜR KONUS 38)
18d	E18KA003B	MORSETTIERA PRINCIPALE A 6 PIOLI	8 STUD TERMINAL BOARD	PLACA DE BORNES PRINCIPAL 6 PERNOS	BORNIER A 6 BORNES	6-POLIGES KLEMMENBRETT
29	*	PROTEZIONE ANTERIORE IP21	IP 21 COVER	PROTECCION ANTERIOR IP21	SCHUTZ IP21	SCHUTZ IP21
36	*	PORTAFUSIBILE	FUSEHOLDER	PORTA FUSIBILE	PORTE FUSIBLE	SICHERUNG HALTER
37	E13GE001A	MOZZO GIUNTO	COUPLING HUB	MOJEU	MOYEU JOINT	KÜPPLUNGSNABE
38	*	DISCO SAE	SAE COUPLING DISC PLATE	DISCO SAE	DISQUE SAE	SCHIEBENKUPPLUNG SAE
39	*	PROTEZIONE SCUDO MD35	MD 35 FRONT COVER PROTECTION	PROTECCION TAPA ANTERIOR MD35	PROTECTION FLASQUE AVANT MD35/5	SCHUTZ FÜR ZUBEHÖR
50	*	RONDELLA TIRANTE CENTRALE	TIE ROD WASHER	ARANDELA TIRANTE CENTRAL	RONDELLE TIRANT CENTRAL	UNTERLEGSCHIEBE
51	*	DADO TIRANTE CENTRALE	CENTRAL TIE ROD	TUERCA TIRANTE CENTRAL	TIGE DE RENFORT CENTRAL	MUTTER FÜR MITTELSTANGE
52a	E13BT017A	PIASTRA REGOLATORE	ELECTRONIC REGULATOR BASE	BASE PORTA REGULADOR ELECTRONICO	PLAC. PORTE REGULATEUR ELECTRONIQUE	PLATTE FÜR ELEKTRONISCHER REGLER
53	E13EC003B	STATORE ECCTATRICE	EXCITER STATOR	ESTATOR EXCITATRIZ	STATOR DE L'EXCITATRICE	ERREGERSTATOR
54	*	ROTORE ECCTATRICE	EXCITER ROTOR	INDUCTO EXCITATRIZ	INDUIT D'EXCITATRICE	ERREGERANKER
55	E13EC031A	SETTORE PORTADIODI (+)	(+) SECTOR FOR ROTATING BRIDGE	SECTOR POR PUENTE DIODOS (+)	SECTEUR POUR PONT TOURNANT (+)	DIODEN SEGMENT (+)
56	E13EC030A	SETTORE PORTADIODI (-)	(-) SECTOR FOR ROTATING BRIDGE	SECTOR POR PUENTE DIODOS (-)	SECTEUR POUR PONT TOURNANT (-)	DIODEN SEGMENT (-)
57d	E18EX005A	REGOLATORE ELETTRONICO HVR11	HVR11 ELECTRONIC REGULATOR	REGULADOR ELECTRONICO HVR11	REGULATEUR ELECTRONIQUE HVR11	ELEKTRONISCHER REGLER HVR11
59	EX54190100D	FILTRO ADRI	RADIO INTERFERENCE SUPPRESSOR	SUPRESOR RADIO	FILTRE ANTI-PARASITAGE	FUNKSTÖRBERSTER

Specificare codice dell'alternatore e data di produzione
When requesting spare parts please indicate the alternator's code and date of production
Pour demander les pièces détachées, prière de mentionner le code et la date de production
En cada pedido de piezas de repuesto especificar el código y la fecha de producción de la máquina
Bei Ersatzteilbestellung bitte immer die Teilbenennung des Code und den Datum der Produktion des Wechselstromgenerators angeben

RICAMBI - SPARE PARTS - PARTES DE REPUESTO - PIÉCES DE RECHANGE - ERSATZTEILE

E1X13S K - E1X13M K




N°	COD.	RICAMBI	SPARE PARTS	LISTA DE REPUESTOS	PIECES DETACHEES	ERSATZTEILE
1	*	CARCASSA CON STATORE	FRAME WITH STATOR	CARCAZA CON ESTATOR	CARCASSE AVEC STATOR	GEHÄUSE MIT STATOR
2a	*	INDUTTORE ROTANTE B9	B9 ROTATING INDUCTOR	INDUCTEUR ROTANT B9	ROUE POLAIRE B9	DREHANKER B9
2b	*	INDUTTORE ROTANTE B14	B14 ROTATING INDUCTOR	INDUCTEUR ROTANT B14	ROUE POLAIRE B14	DREHANKER B14
2c	*	INDUTTORE ROTANTE MD35	MD35 ROTATING INDUCTOR	INDUCTEUR ROTANT MD35	ROUE POLAIRE MD35	DREHANKER MD35
3	E135E003B	SCUDO POSTERIORE ECCTATRICE B3/B9	EXCITER REAR SHIELD B3/B9	TAPA POSTERIOR EXCITATRIZ B3/B9	FLASQUE ARRIERE EXCITATRICE B3/B9	HINTERER LAGERSCHILD MIT ERREGER-MASCHINE
4a	E135B009B	SCUDO ANTERIORE d.105	FRONT COVER d.105	TAPA ANTERIOR d.105	FLASQUE AVANT d.105	VORDERER LAGERSCHILD d.105
4a	E135B013B	SCUDO ANTERIORE d.146.3609b	FRONT COVER d.146.3609b	TAPA ANTERIOR d.146.3609b	FLASQUE AVANT d.146.3609b	VORDERER LAGERSCHILD d.146.3609b
4a	E135B015B	SCUDO ANTERIORE d.163.6.3609b	FRONT COVER d.163.6.3609b	TAPA ANTERIOR d.163.6.3609b	FLASQUE AVANT d.163.6.3609b	VORDERER LAGERSCHILD d.163.6.3609b
4a	E135B016B	SCUDO ANTERIORE d.177.8.3609b	FRONT COVER d.177.8.3609b	TAPA ANTERIOR d.177.8.3609b	FLASQUE AVANT d.177.8.3609b	VORDERER LAGERSCHILD d.177.8.3609b
4b	E135B007B	SCUDO ANTERIORE B3/B14	FRONT COVER B3/B14	TAPA ANTERIOR B3/B14	FLASQUE AVANT B3/B14	VORDERER LAGERSCHILD B3/B14
4c	E135B001B	SCUDO ANTERIORE SAE 5	SAE 5 FRONT COVER	TAPA ANTERIOR SAE 5	FLASQUE AVANT MD35/5	VORDERER LAGERSCHILD SAE 5
4c	E135B003B	SCUDO ANTERIORE SAE 4	SAE 4 FRONT COVER	TAPA ANTERIOR SAE 4	FLASQUE AVANT MD35/4	VORDERER LAGERSCHILD SAE 4
4c	E135B005B	SCUDO ANTERIORE SAE 3	SAE 3 FRONT COVER	TAPA ANTERIOR SAE 3	FLASQUE AVANT MD35/3	VORDERER LAGERSCHILD SAE 3
6	E138T000D	SCATOLA BASETTA	TERMINAL BOX	CAJA DE BORNES	BOITE A BORNES	KLEMMENKASTEN
7	E138T001D	COPRISCATOLA BASETTA	TERMINAL BOX COVER	TAPA CAJA DE BORNES	COUVERCLE BOITE A BORNE	OBERER DECKEL
8	E13KA000D	CUFFIA DI PROTEZIONE POSTERIORE	REAR COVER	PROTECCION POSTERIOR	COIFFE DE PROTECTION ARRIERE	HINTERE HAUBE
9	E13KA005A	TAPPO POSTERIORE	REAR PLUG	TAPON	BOUCHON POSTERIEUR	HINTERER VERSCHLUSS
10	E13VE000C	VENTOLA	FAN	VENTILADOR	VENTILATEUR	LÜFTER
11	EX41146532S	CUSCINETTO POSTERIORE	REAR BEARING	ROULEMENT POSTERIOR	COINTE POSTERIOR	LAGER KÜPPLUNGSGEGENSEITE (HINTEN)
12	EX41143434D	CUSCINETTO ANTERIORE	FRONT BEARING	ROULEMENT ANTERIOR	COINTE ANTERIOR	LAGER KÜPPLUNGSGEGENSEITE (VORNE)
13	*	TIRANTE CENTRALE	TIE ROD	TIRANTE DE LA TAPA	DOUILLE POUR TIRANT CENTRAL (SEULEM. POUR CONE 38)	MITTELSTANGE
13a	E11TX010A	BUSOLA PER TIRANTE CENTRAL (SOLO PER CONO 38)	BUSH FOR TIE ROD (ONLY FOR CONE 38)	CILINDRO ROSCADO (PARA C.38)	DOUILLE POUR TIRANT CENTRAL (SEULEM. POUR CONE 38)	BUCHSE FÜR MITTELSTANGE (FÜR KONUS 38)
18b	EX561202006	MORSETTIERA PRINCIPALE A 6 PIOLI	6 STUD TERMINAL BOARD	PLACA DE BORNES PRINCIPAL 6 PERNOS	BORNIER A 6 BORNES	6-POLIGES KLEMMENBRETT
20	EX541802080	PONTE A DIODI TRIFASE	THREE-PHASE BRIDGE	PUNTE RECTIFICADORA TRIFASICO	PONT REDRESSEUR TRIPHASE	DREI-PHASEN-DIODENBRÜCKE
23	*	COMPOUND	COMPOUND	COMPOUND	COMPOUND	KOMPOUND
24	E10KA011A	MORSETTIERA AUSILIARIA	AUXILIARY TERMINAL BOARD	BORNIERA AUXILIAR	BORNIER AUXILIAIRE	NEBEN-KLEMMENBRETT
25	E10KA014A	SUPPORTI MORSETTIERA	TERMINAL BOARD SUPPORTS	SOPORTES DE BORNIERA AUXILIAR	SUPPORTS POUR BORNIER	LAGER FÜR KLEMMENBRETT
29	*	PROTEZIONE ANTERIORE IP21	IP 21 COVER	PROTECCION ANTERIOR IP21	SCHUTZ IP21	SCHUTZ IP21
37	E13GE001A	MOZZO GIUNTO	COUPLING HUB	MOJEU	MOYEU JOINT	KÜPPLUNGSNABE
38	*	DISCO SAE	SAE COUPLING DISC PLATE	DISCO SAE	DISQUE SAE	SCHIEBENKUPPLUNG SAE
39	*	PROTEZIONE SCUDO MD35	MD 35 FRONT COVER PROTECTION	PROTECCION TAPA ANTERIOR MD35	PROTECTION FLASQUE AVANT MD35/5	SCHUTZ FÜR ZUBEHÖR
50	*	RONDELLA TIRANTE CENTRALE	TIE ROD WASHER	ARANDELA TIRANTE CENTRAL	RONDELLE TIRANT CENTRAL	UNTERLEGSCHIEBE
51	*	DADO TIRANTE CENTRALE	CENTRAL TIE ROD	TUERCA TIRANTE CENTRAL	TIGE DE RENFORT CENTRAL	MUTTER FÜR MITTELSTANGE
52	E13BT005A	PIASTRA COMPOUND	COMPOUND BASE	PLAC. PORTE COMPOUND	PLATTE FÜR COMPOUND	ELECTRONISCHER REGLER
53	E13EC003B	STATORE ECCTATRICE	EXCITER STATOR	ESTATOR EXCITATRIZ	STATOR DE L'EXCITATRICE	ERREGERSTATOR
54	*	ROTORE ECCTATRICE	EXCITER ROTOR	INDUCTO EXCITATRIZ	INDUIT D'EXCITATRICE	ERREGERANKER
55	E13EC031A	SETTORE PORTADIODI (+)	(+) SECTOR FOR ROTATING BRIDGE	SECTOR POR PUENTE DIODOS (+)	SECTEUR POUR PONT TOURNANT (+)	DIODEN SEGMENT (+)
56	E13EC030A	SETTORE PORTADIODI (-)	(-) SECTOR FOR ROTATING BRIDGE	SECTOR POR PUENTE DIODOS (-)	SECTEUR POUR PONT TOURNANT (-)	DIODEN SEGMENT (-)

Specificare codice dell'alternatore e data di produzione
When requesting spare parts please indicate the alternator's code and date of production
Pour demander les pièces détachées, prière de mentionner le code et la date de production
En cada pedido de piezas de repuesto especificar el código y la fecha de producción de la máquina
Bei Ersatzteilbestellung bitte immer die Teilbenennung des Code und den Datum der Produktion des Wechselstromgenerators angeben

RICAMBI - SPARE PARTS - PARTES DE REPUESTO - PIÉCES DE RECHANGE - ERSATZTEILE

E1X13S KE - E1X13M KE



	COD.	RICAMBI	SPARE PARTS	LISTA DE REPUESTOS	PIECES DETACHEES	ERSATZTEILE
1	*	CARCASSA CON STATORE	FRAME WITH STATOR	CARCAZA CON ESTATOR	CARCASSE AVEC STATOR	GEHÄUSE MIT STATOR
2a	*	INDUTTORE ROTANTE B9	B9 ROTATING INDUCTOR	INDUCTEUR ROTANTE B9	ROUE POLAIRE B9	DREHANKER B9
2b	*	INDUTTORE ROTANTE B14	B14 ROTATING INDUCTOR	INDUCTEUR ROTANTE B14	ROUE POLAIRE B14	DREHANKER B14
2c	*	INDUTTORE ROTANTE MD35	MD35 ROTATING INDUCTOR	INDUCTEUR ROTANTE MD35	ROUE POLAIRE MD35	DREHANKER MD35
3	E135E003B	SCUDO POSTERIORE ECCTATRICE B3/B9	EXCITER REAR SHIELD B3/B9	TAPA POSTERIOR EXCITATRIZ B3/B9	FLASQUE ARRIERE EXCITATRICE B3/B9	HINTERER LAGERSCHILD MIT ERREGER-MASCHINE
4a	E135B009B	SCUDO ANTERIORE d.105	FRONT COVER d.105	TAPA ANTERIOR d.105	FLASQUE AVANT d.105	VORDERER LAGERSCHILD d.105
4a	E135B013B	SCUDO ANTERIORE d.146.3609b	FRONT COVER d.146.3609b	TAPA ANTERIOR d.146.3609b	FLASQUE AVANT d.146.3609b	VORDERER LAGERSCHILD d.146.3609b
4a	E135B015B	SCUDO ANTERIORE d.163.6.3609b	FRONT COVER d.163.6.3609b	TAPA ANTERIOR d.163.6.3609b	FLASQUE AVANT d.163.6.3609b	VORDERER LAGERSCHILD d.163.6.3609b
4a	E135B016B	SCUDO ANTERIORE d.177.8.3609b	FRONT COVER d.177.8.3609b	TAPA ANTERIOR d.177.8.3609b	FLASQUE AVANT d.177.8.3609b	VORDERER LAGERSCHILD d.177.8.3609b
4b	E135B007B	SCUDO ANTERIORE B3/B14	FRONT COVER B3/B14	TAPA ANTERIOR B3/B14	FLASQUE AVANT B3/B14	VORDERER LAGERSCHILD B3/B14
4c	E135B001B	SCUDO ANTERIORE SAE 5	SAE 5 FRONT COVER	TAPA ANTERIOR SAE 5	FLASQUE AVANT MD35/5	VORDERER LAGERSCHILD SAE 5
4c	E135B003B	SCUDO ANTERIORE SAE 4	SAE 4 FRONT COVER	TAPA ANTERIOR SAE 4	FLASQUE AVANT MD35/4	VORDERER LAGERSCHILD SAE 4
4c	E135B005B	SCUDO ANTERIORE SAE 3	SAE 3 FRONT COVER	TAPA ANTERIOR SAE 3	FLASQUE AVANT MD35/3	VORDERER LAGERSCHILD SAE 3
6	E138T000D	SCATOLA BASETTA	TERMINAL BOX	CAJA DE BORNES	BOITE A BORNES	KLEMMENKASTEN
7	E138T001D	COPRISCATOLA BASETTA	TERMINAL BOX COVER	TAPA CAJA DE BORNES	COUVERCLE BOITE A BORNE	OBERER DECKEL
8	E13KA000D	CUFFIA DI PROTEZIONE POSTERIORE	REAR COVER	PROTECCION POSTERIOR	COIFFE DE PROTECTION ARRIERE	HINTERE HAUBE
9	E13KA005A	TAPPO POSTERIORE	REAR PLUG	TAPON	BOUCHON POSTERIEUR	HINTERER VERSCHLUSS
10	E13VE000C	VENTOLA	FAN	VENTILADOR	VENTILATEUR	LÜFTER
11	EX41146532S	CUSCINETTO POSTERIORE	REAR BEARING	COINTE POSTERIOR	ROULEMENT ARRIERE	LAGER KÜPPLUNGSGEGENSEITE (HINTEN)
12	EX41143434D	CUSCINETTO ANTERIORE	FRONT BEARING	COINTE ANTERIOR	ROULEMENT AVANT	LAGER KÜPPLUNGSGEGENSEITE (VORNE)
13	*	TIRANTE CENTRALE	TIE ROD	TIRANTE DE LA TAPA	TIRANT CENTRAL	MITTELSTANGE
13a	E11TX010A	BUSOLA PER TIRANTE CENTRAL (SOLO PER CONO 38)	BUSH FOR TIE ROD (ONLY FOR CONE 38)	CILINDRO ROSCADO (PARA C.38)	DOUILLE POUR TIRANT CENTRAL (SEULEM. POUR CONE 38)	BUCHSE FÜR MITTELSTANGE (FÜR KONUS 38)
18b	EX561202006	MORSETTIERA PRINCIPALE A 6 PIOLI	6 STUD TERMINAL BOARD	PLACA DE BORNES PRINCIPAL 6 PERNOS	BORNIER A 6 BORNES	6-POLIGES KLEMMENBRETT
20	EX541802080	PONTE A DIODI TRIFASE	THREE-PHASE BRIDGE	PUNTE RECTIFICADORA TRIFASICO	PONT REDRESSEUR TRIPHASE	DREI-PHASEN-DIODENBRÜCKE
23	*	COMPOUND	COMPOUND	COMPOUND	COMPOUND	KOMPOUND
24	E10KA011A	MORSETTIERA AUSILIARIA	AUXILIARY TERMINAL BOARD	BORNIERA AUXILIAR	BORNIER AUXILIAIRE	NEBEN-KLEMMENBRETT
25	E10KA014A	SUPPORTI MORSETTIERA	TERMINAL BOARD SUPPORTS	SOPORTES DE BORNIERA AUXILIAR	SUPPORTS POUR BORNIER	LAGER FÜR KLEMMENBRETT
29	*	PROTEZIONE ANTERIORE IP21	IP 21 COVER	PROTECCION ANTERIOR IP21	SCHUTZ IP21	SCHUTZ IP21
37	*	PORTAFUSIBLE	FUSEHOLDER	PORTA FUSIBLE	MOYEU JOINT	SICHERUNG HALTER
38	E13GE001A	MOZZO GIUNTO	COUPLING HUB	MOJON	POURTE JOINT	KÜPPLUNGSNABE
39	*	DISCO SAE	SAE COUPLING DISC PLATE	DISCO SAE	DISQUE SAE	SCHIEBENKUPPLUNG SAE
50	*	PROTEZIONE SCUDO MD35	MD 35 FRONT COVER PROTECTION	PROTECCION TAPA ANTERIOR MD35	PROTECTION FLASQUE AVANT MD35/5	SCHUTZ FÜR ZUBEHÖR
51	*	RONDELLA TIRANTE CENTRALE	TIE ROD WASHER	ARANDELA TIRANTE CENTRAL	RONDELLE TIRANT CENTRAL	UNTERLEGSCHIEBE
51	*	DADO TIRANTE CENTRALE	CENTRAL TIE ROD	TUERCA TIRANTE CENTRAL	TIGE DE RENFORT CENTRAL	MUTTER FÜR MITTELSTANGE
52b	E13BT016A	PIASTRA COMPOUND/REGULATOR	COMPOUND/ELECTRONIC REGULATOR BASE	PLAC. PORTE COMPOUND/REGULADOR ELECTRONICO	PLAC. PORTE COMPOUND/REGULATOR ELECTRONIC	PLATTE FÜR COMPOUND/ELEKTRONISCHER REGLER
53	E13EC003B	STATORE ECCTATRICE	EXCITER STATOR	ESTATOR EXCITATRIZ	STATOR DE L'EXCITATRICE	ERREGERSTATOR
54	*	ROTORE ECCTATRICE	EXCITER ROTOR	INDUCTO EXCITATRIZ	INDUIT D'EXCITATRICE	ERREGERANKER
55	E13EC031A	SETTORE PORTADIODI (+)	(+) SECTOR FOR ROTATING BRIDGE	SECTOR POR PUENTE DIODOS (+)	SECTEUR POUR PONT TOURNANT (+)	DIODEN SEGMENT (+)
56	E13EC030A	SETTORE PORTADIODI (-)	(-) SECTOR FOR ROTATING BRIDGE	SECTOR POR PUENTE DIODOS (-)	SECTEUR POUR PONT TOURNANT (-)	DIODEN SEGMENT (-)
57b	E13EX005A/R	REGOLATORE ELETTRONICO HVR10 KE	HVR10 KE ELECTRONIC REGULATOR	REGOLADOR ELECTRONICO HVR10 KE	REGULATEUR ELECTRONIQUE HVR10 KE	ELEKTRONISCHER REGLER HVR10 KE